

Originalbetriebsanleitung



PowerMeasuringModule PMM

Hardware- und Software Interfaces

PROFINET[®] | PROFIBUS[®] | Parallel | DeviceNet[™] | EtherNet/IP[™] | EtherCAT[®]



WICHTIG!

VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG LESEN.

ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN.



Inhaltsverzeichnis

1	Grur	Grundlegende Sicherheitshinweise			
2	Sym	Symbole und Konventionen			
3	Übe	r diese Betriebsanleitung	10		
4	Gerä	ätebeschreibung	11		
	4.1	Funktionsbeschreibung	11		
	4.2	Messprinzip	11		
	4.3	Erläuterung der Produktsicherheitslabel	12		
		4.3.1 Warnung vor Handverletzungen / Schäden am Gerät	12		
		4.3.2 Warnung vor intern verbundenen Stromanschlüssen	12		
	4.4	Übersicht über die PMM-Typen	13		
		4.4.1 Unterscheidung durch die Schnittstelle und den Absorbertyp	13		
		4.4.2 Unterscheidung durch die Schnittstelle, die Möglichkeit gepulste Laser			
		zu vermessen und einer reduzierten Thermalisierungszeit	13		
		4.4.3 Unterscheidung durch die Schnittstelle und den messbaren Wellenlängenbereich	14		
		4.4.4 Geräte mit UL-Kennzeichnung	14		
	4.5	Lieferumfang und optionales Zubehör	14		
5	Tran	isport und Lagerung	15		
6	Mon	ntage	16		
	61	Bedingungen am Finhauort	16		
	6.2	Finhau in die Laseranlage	10		
	0.2	6.2.1 Montage vorbereiten	16		
		6.2.2 Mödliche Einbaulagen			
		6.2.3 Gerät ausrichten			
		6.2.4 Gerät montieren	17		
	6.3	Ausbau aus der Laseranlage	18		
7	Anso	chlüsse	19		
	7.1	Schnittstellenübersicht	19		
	7.2	PROFINET® / PROFINET® LWL	20		
		7.2.1 Steckverbinder	20		
		7.2.2 Pinbelegung Datenstecker XF1 / XF2	21		
		7.2.3 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2	21		
		7.2.4 Status-LEDs	21		
	7.3	PROFIBUS®	22		
		7.3.1 Steckverbinder	22		
		7.3.2 Pinbelegung Datenstecker XF1 In / XF2 Out	22		
		7.3.3 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2	23		
		7.3.4 Status-LEDs	23		
	7.4	Parallel	24		
		7.4.1 Steckverbinder	24		
		7.4.2 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1	25		
		(.4.3 Pinbelegung Eingang, 4-Kanal XG1 In	25		
		7.4.4 Pinbelegung Ausgang, 16-Kanal XG2 Out	26		
		(.4.5 STATUS-LED	27		
	1.5		28		
		7.5.1 SteckVerbinder	28		
		7.5.2 Minuelegung Anschlusse XZTIIT/XZZUUT	28		
		1.0.0 Status-Leds	29		



	7.6	EtherNet/IP™				
		7.6.1 Steckverbinder				
		7.6.2 Pinbelegung Datenstecker XF1 / XF2				
		7.6.3 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2				
	77	7.6.4 Status-LEDs	ا 3 مە			
	1.1	Z Z 1 Stockyorbindor	∠دکن			
		7.7.2 Pinhelegung Datenstecker XF1 / XF2	 22			
		7.7.3 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2				
		7.7.4 Status-LEDs				
8	Wicht	tige Informationen zum Messen mit dem PMM	35			
	8.1	Warnhinweise	35			
	8.2	Einstellen der Laserparameter				
		8.2.1 Einstellen der Laseranstiegszeit				
		8.2.2 Maximal zulässige Leistungsdichte				
		8.2.3 Minimaler und maximaler Energieeintrag pro Messung				
		8.2.4 Anzahl der Messzyklen (Serienmessungen)				
		8.2.5 Wartezeiten bis zur nächsten Messung in einer Serienmessung	40			
		8.2.6 Berechnung der Bestrahlungszeit	40			
	8.3	Messung mit gepulsten Lasern (nur PMM Typ AP3s)	41			
9	Mess	sen	42			
	9.1	Allgemeines Ablaufdiagramm einer PMM-Messung	42			
	9.2	SPS-Steuerprogrammablauf des PMM	44			
	9.3	Interne Zustände	44			
	9.4	Verschlusszustände	45			
10	Detai	Details des Messablaufes				
	10.1	Messbereitschaft herstellen	46			
		10.1.1 Offnen des Verschlusses				
	10.0	10.1.2 Bestimmung der Bestrahlungszeit				
	10.2	Messung durchtunren	47			
	10.3	Zoitontimiortor Mossablauf	4040 48			
	10.4	Messablauf Parallel-Interface	40. 49			
	TO.0					
11	Progr		50			
	11.1	Registerbelegung				
	11.2	Konfigurationsdaten	51			
	11.3	Variablen				
	11.4	Statusi IIOIII alionen				
10	F '					
12	EINDI		54			
	12.1	GSDML-Datei (PROFINET®)	54			
	12.2					
13	Einbir	ndung im DeviceNet™ oder EtherNet/IP™	57			
	13.1	Hardware / Software				
		13.1.1 Hardware				
	100	13.1.2 JUILWalte	/ 5 حم			
	10.2					



	13.3 PMM im DeviceNet [™]	
	13.3.1 DeviceNet-Adresse und Baudrate ei	instellen60
	13.3.2 DeviceNet [™] -Scanner ins DeviceNet	t™ einbinden60
	13.3.3 EDS-Datei importieren	61
	13.3.4 Buskonfiguration mit RSNetWorx	62
	13.3.5 Debugging	65
	13.4 PMM im EtherNet/IP™	
	13.4.1 Modulkonfiguration	
	13.4.2 IP-Adresse geräteintern einstellen	
	13.4.3 IP-Adresse über einen Webbrowser	einstellen69
	13.4.4 Moduldefinition	71
14	Einbindung im EtherCAT [®]	74
	14.1 PMM im Gerätebaum einbinden	74
	14.2 Prozessdatenmapping	
15	Wartung und Inspektion	79
	15.1 Wartungsintervalle	
	15.2 Reinigung	
	15.2.1 Geräteoberflächen reinigen	
	15.2.2 Schutzglas reinigen	
	15.3 Schutzglas wechseln	
	15.3.1 Warnhinweise	80
	15.3.2 Schutzglas am PMM austauschen	81
	15.4 Wechselkassette (Option)	
	15.4.1 Wechselkassette austauschen	
	15.4.2 Schutzglas der Wechselkassette au	stauschen83
16	Maßnahmen zur Produktentsorgung	84
17	Technische Daten	85
10	Abmossungon	88
10	Abmessurgen	88
19	Einbauerklärung für unvollständige Maschinen	89
20	Herstellererklärung	90
21	Anhang	91
<u> </u>		
	für Goräto mit Standard Absorbor	estraniungszeit
	21.2 May Laserleistung in Abhängigkeit vom Strat	aldurchmesser
	für Geräte mit Standard Absorber	91
	21.3 Max. Laserleistung in Abhängigkeit von der R	lestrahlungszeit
	für Geräte mit Advanced Absorber	92
	21.4 Max. Laserleistung in Abhängigkeit vom Strah	hldurchmesser
	für Geräte mit Advanced Absorber	



PRIMES - das Unternehmen

PRIMES ist Hersteller von Messgeräten zur Laserstrahlcharakterisierung. Diese Geräte werden zur Diagnostik von Hochleistungslasern eingesetzt. Das reicht von CO₂-Lasern über Festkörper- und Faserlasern bis zu Diodenlasern. Der Wellenlängenbereich von Infrarot bis nahe UV wird abgedeckt. Ein großes Angebot von Messgeräten zur Bestimmung der folgenden Strahlparameter steht zur Verfügung:

- Laserleistung
- Strahlabmessungen und die Strahllage des unfokussierten Strahls
- Strahlabmessungen und die Strahllage des fokussierten Strahls
- Beugungsmaßzahl M²

Entwicklung, Produktion und Kalibrierung der Messgeräte erfolgt im Hause PRIMES. So werden optimale Qualität, exzellenter Service und kurze Reaktionszeit sichergestellt. Das ist die Basis, um alle Anforderungen unserer Kunden schnell und zuverlässig zu erfüllen.



PRIMES GmbH Max-Planck-Str. 2 64319 Pfungstadt Deutschland

Tel +49 6157 9878-0 info@primes.de www.primes.de



1 Grundlegende Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät wurde ausschließlich für Messungen im Strahl von Hochleistungslasern entwickelt.

Der Gebrauch zu irgendeinem anderen Zweck gilt als nicht bestimmungsgemäß und ist strikt untersagt. Des Weiteren erfordert ein bestimmungsgemäßer Gebrauch zwingend, dass Sie alle Angaben, Anweisungen, Sicherheits- und Warnhinweise in dieser Betriebsanleitung beachten. Es gelten die in Kapitel 17 "Technische Daten" auf Seite 85 angegebenen Spezifikationen. Halten Sie alle genannten Grenzwerte ein.

Bei einem nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch können das Gerät oder die Anlage, in der das Gerät verwendet wird, beschädigt oder zerstört werden. Außerdem bestehen erhöhte Gefahren für Gesundheit und Leben. Verwenden Sie das Gerät nur auf solche Art, dass dabei keine Verletzungsgefahr entsteht.

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Gerätes und sie ist in unmittelbarer Nähe des Einsatzortes, für das Personal jederzeit zugänglich, aufzubewahren.

Jede Person, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme oder Betrieb des Gerätes beauftragt ist, muss die Betriebsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise gelesen und verstanden haben. Sollten Sie nach dem Lesen dieser Betriebsanleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte zu Ihrer eigenen Sicherheit an PRIMES oder Ihren Lieferanten.

Geltende Sicherheitsbestimmungen beachten

Beachten Sie die sicherheitsrelevanten Gesetze, Richtlinien, Normen und Bestimmungen in den aktuellen Ausgaben, die von staatlicher Seite, von Normungsorganisationen, Berufsgenossenschaften u. a. herausgegeben werden. Beachten Sie insbesondere die Regelwerke zur Lasersicherheit als auch Maschinensicherheit und halten Sie deren Vorgaben ein.

Vor der Inbetriebnahme muss sichergestellt sein, dass die gesamte Maschine, in die das Gerät eingebaut ist, diesen Sicherheitsanforderungen entspricht. Ansonsten ist die Inbetriebnahme des Geräts untersagt.

Erforderliche Schutzmaßnahmen

Das Gerät misst direkte Laserstrahlung, emittiert selbst aber keine Strahlung. Bei der Messung wird der Laserstrahl jedoch auf das Gerät gerichtet. Dabei entsteht gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls (Laserklasse 4). Die reflektierte Strahlung ist in der Regel nicht sichtbar.

Schützen Sie sich bei allen Arbeiten mit dem Gerät vor direkter und reflektierter Laserstrahlung durch folgende Maßnahmen:

- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt Messungen durchführen.
- Tragen Sie Laserschutzbrillen, die an die verwendete Leistung, Leistungsdichte, Laserwellenlänge und Betriebsart der Laserstrahlquelle angepasst sind.
- Tragen Sie Schutzkleidung oder Schutzhandschuhe, falls erforderlich.
- Schützen Sie sich vor direkter Laserstrahlung und Streureflexen nach Möglichkeit auch durch trennende Schutzeinrichtungen, die die Strahlung blockieren oder abschwächen.
- Wird das Gerät aus der ausgerichteten Position bewegt, entsteht im Messbetrieb erhöhte gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls. Befestigen Sie das Gerät so, dass es durch unbeabsichtigtes Anstoßen oder Zug an den Kabeln nicht bewegt werden kann.
- Installieren Sie Sicherheitsschalter oder Notfallsicherheitsmechanismen, die das sofortige Abschalten des Lasers ermöglichen.
- Verwenden Sie geeignete Strahlführungs- und Strahlabsorberelemente, die bei Bestrahlung keine gefährlichen Stoffe freisetzen und die dem Strahl hinreichend widerstehen können.

Qualifiziertes Personal einsetzen

Das Gerät darf ausschließlich durch Fachpersonal bedient werden. Das Fachpersonal muss in die Montage und Bedienung des Gerätes eingewiesen sein und grundlegende Kenntnisse über die Arbeit mit Hochleistungslasern, Strahlführungssystemen und Fokussiereinheiten haben.



Umbauten und Veränderungen

Das Gerät darf ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers weder konstruktiv noch sicherheitstechnisch verändert werden. Gleiches gilt für das nicht genehmigte Öffnen, Auseinandernehmen und Reparieren. Das Entfernen von Abdeckungen ist ausschließlich im Rahmen des bestimmungsgemäßen Gebrauchs gestattet.

Haftungsausschluss

Hersteller und Vertreiber schließen jegliche Haftung für Schäden und Verletzungen aus, die direkte oder indirekte Folgen eines nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs oder einer unerlaubten Veränderung des Geräts oder der zugehörigen Software sind.

2 Symbole und Konventionen

Warnhinweise

Folgende Symbole und Signalwörter weisen in Form von Warnhinweisen auf mögliche Restrisiken hin:

GEFAHR

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

WARNUNG

Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

Bedeutet, dass Sachschaden entstehen **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

Produktsicherheitslabel

Am Gerät selbst wird auf Gebote und mögliche Gefahren mit folgenden Symbolen hingewiesen:



Betriebsanleitung beachten!



Hineinfassen verboten!



Allgemeines Warnzeichen





Kennzeichnung gemäß WEEE-Richtlinie: Das Gerät darf nicht über den Hausmüll, sondern muss in einer getrennten Elektroaltgeräte-Sammlung umweltverträglich entsorgt werden.

Weitere Symbole und Konventionen in dieser Anleitung



3 Über diese Betriebsanleitung

Diese Anleitung beschreibt die Installation des PowerMeasuringModule PMM und das Einbinden des Gerätes in die Anlage über das jeweilige Feldbussystem.



4 Gerätebeschreibung

4.1 Funktionsbeschreibung

Mit dem PMM wird die Laserleistung gemessen. Der Laserstrahl trifft nach dem Öffnen des Verschlusses auf den Absorber und eine Photodiode. Der Absorber und die Photodiode werden durch das Schutzglas vor Verschmutzung geschützt. Der Verschluss und die Abdeckkappen an den Anschlüssen schützen das PMM vor Verschmutzung. Somit kann das PMM direkt in der Produktionsumgebung in der Prozesszone eingesetzt werden.

Der PMM arbeitet ohne Kühlwasser und Druckluft. Der Absorber kühlt allein über die Wärmeleitung an die Umgebungsluft ab.

Dank der Verfügbarkeit verschiedener Feldbusschnittstellen kann der PMM in nahezu jede bestehende Maschine integriert werden. Die Messergebnisse werden direkt an die SPS übertragen. Prozessfenster sowie Warn- und Grenzwerte können individuell an die Anwendung angepasst werden. Darauf aufbauend gibt das System eine Rückmeldung an den Bediener.

Optional kann das PMM mit einer Wechselkassette geliefert werden. Bei dieser Ausführung ist das Schutzglas in einer Kassette eingefasst, die ohne Werkzeug schnell ausgetauscht werden kann (siehe Kapitel 15.4 auf Seite 82).



Abb. 4.1: PMM mit offenem Verschluss am Beispiel des PMM PROFINET®

4.2 Messprinzip

Das PMM implementiert eine schnelle, passiv gekühlte Leistungsmessung nach dem bewährten kalorimetrischen Messprinzip.

Die Messung besteht aus zwei Teilen. Sie benötigt den Absorber zur Messung des Temperaturanstiegs während der Laserbestrahlung, der die eingestrahlte Energie definiert. Die Photodiode wird für die Bestimmung der Lasereinschaltdauer benötigt. Die hochfrequente Abtastrate der Photodiode ermöglicht die Einzelpulsdetektion für Pulse ab 50 µs.

So kann neben der mittleren Leistung auch die Spitzenleistung berechnet werden. Die tatsächliche Laserleistung errechnet sich schließlich aus der Energie geteilt durch die Lasereinschaltdauer.



4.3 Erläuterung der Produktsicherheitslabel

Auf dem Gerät sind mögliche Gefahrenstellen mit den Symbolen "Hineinfassen verboten" und "Allgemeines Warnzeichen" gekennzeichnet.

4.3.1 Warnung vor Handverletzungen / Schäden am Gerät

Hineinfassen verboten

Unter dem Schutzglas liegt eine Öffnung mit dem Absorber. Das Berühren des heißen Absorbers kann zu schweren Verbrennungen führen. Das Berühren des Absorbers kann an den Berührungsstellen zu Einbränden durch die Laserstrahlung führen. Einbrände führen zu Schäden am Absorber und erhöhen die Streustrahlung. Fassen Sie nicht in die Öffnung.

Allgemeines Warnzeichen

Das Schutzglas ist nach einer Messung heiß! Wechseln Sie das Schutzglas nicht direkt nach einer Messung. Lassen Sie das Gerät eine angemessene Zeit abkühlen.

Verschmutzungen und Fingerabdrücke am Schutzglas können im Messbetrieb zur Beschädigung oder zum Zerspringen bzw. Splittern des Schutzglases führen. Tragen Sie beim Schutzglaswechsel geeignete Handschuhe.



Abb. 4.2: Produktsicherheitslabels "Hineinfassen verboten" und "Allgemeines Warnzeichen"

4.3.2 Warnung vor intern verbundenen Stromanschlüssen

Das Produktsicherheitslabel "Allgemeines Warnzeichen" weißt darauf hin, das die Stromanschlüsse intern 1:1 verbunden sind. Bitte beachten Sie die Angaben zur Pinbelegung dieser zwei Benutzerschnittstellen im Kapitel 7 "Anschlüsse" auf Seite 19.



Abb. 4.3: Produktsicherheitslabels "Allgemeines Warnzeichen"



4.4 Übersicht über die PMM-Typen

Die verschiedenen PMM-Typen können Sie den Angaben auf dem Typenschild entnehmen. Die Geräte unterscheiden sich durch die Schnittstelle, den Absorbertyp (Standard oder Advanced Absorber), die Möglichkeit gepulste Laser zu vermessen, die reduzierte Thermalisierungszeit und den messbaren Wellenlängenbereich. Des Weiteren sind Geräte mit UL-Kennzeichnung verfügbar.

4.4.1 Unterscheidung durch die Schnittstelle und den Absorbertyp



Tab. 4.1: Unterscheidung durch die Schnittstelle und den Absorbertyp am Beispiel des PMM PROFINET®

4.4.2 Unterscheidung durch die Schnittstelle, die Möglichkeit gepulste Laser zu vermessen und einer reduzierten Thermalisierungszeit

Schnittstelle	Standard Absorber	Advanced Absorber Bei der Kennzeichnung AP3s können auch gepulste Laser vermessen werden und das Gerät ist für eine reduzierte Thermalisie- rungszeit ausgelegt.
PROFINET® PROFINET® LWL PROFIBUS® DeviceNet™ EtherCAT® Weitere Schnittstellen auf Anfrage		Type Power/Measuring/Medule PMM PROFINET AP3s S/N 0000 Built 0000 000000X CEUK 532 nm www.primes.de

Tab. 4.2: Unterscheidung durch die Schnittstelle, die Möglichkeit gepulste Laser zu vermessen und reduzierter Thermalisierungszeit am Beispiel des PMM PROFINET®

4.4.3 Unterscheidung durch die Schnittstelle und den messbaren Wellenlängenbereich

Schnittstelle	Standard Absorber	Advanced Absorber Bei der Kennzeichnung BG ist das Gerät zum Messen blau / grüner Wellenlängen geeignet. Ohne Kennzeichnung BG ist das Gerät zum Messen von NIR Wellenlängen geeignet. An der Unterkante des Typenschildes sind die messbaren Wellenlängen gekennzeich- net.
PROFINET [®] PROFINET [®] LWL PROFIBUS [®] Parallel DeviceNet [™] EtherNet/IP [™] EtherCAT [®]		Type Power/Measuring/Module PMM PROFINET® AP3\$BG S/N 0000 Built 0000 000000X CCUK 450 & 510-540 nm www.primes.de

Tab. 4.3: Unterscheidung durch die Schnittstelle und den messbaren Wellenlängenbereich am Beispiel des PMM PROFINET®

4.4.4 Geräte mit UL-Kennzeichnung

Schnittstelle	Standard Absorber Der Typ des verbauten Absorbers ist auf dem Typenschild angegeben.	Advanced Absorber Der Typ des verbauten Absorbers ist auf dem Typenschild angegeben.	
PROFINET®LWL	Type Power/Measuring/Module PMM PROFINET® LWL S/N 0000 Built 0000 000000X 532 nm CSUB CEUK Standard-Absorber www.primes.de	Type Power/Measuring/Module PMM PROFINET® LWL S/N 0000 Built 0000 000000X S32 nm CSUSCE LK Advanced-Absorber www.primes.de	

Tab. 4.4: Unterscheidung durch die Schnittstelle und den Absorbertyp am PROFINET® LWL mit UL-Kennzeichnung

4.5 Lieferumfang und optionales Zubehör

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- PowerMeasuringModule PMM
- USB-Stick (PDF der Betriebsanleitungen, Software, Einbindungsdateien *.gsd und *.gsdml, etc.)
- Betriebsanleitung PMM



5 Transport und Lagerung

ACHTUNG

Beschädigung / Zerstörung des Gerätes

Durch harte Stöße kann der Absorber im Gerät beschädigt werden.

- ▶ Handhaben Sie das Gerät bei Transport und Montage vorsichtig.
- ► Um Verunreinigungen zu vermeiden, verpacken Sie das Gerät zum Versand in einer geeigenten Kunststofffolie oder -tüte.



6 Montage

6.1 Bedingungen am Einbauort

- Das Gerät darf nicht in kondensierender Atmosphäre betrieben werden.
- Die Umgebungsluft muss frei von Gasen und Aerosolen sein, die die Laserstrahlung beeinträchtigen (z. B. organische Lösungsmittel, Zigarettenrauch, Schwefelhexaflourid).
- Schützen Sie das Gerät vor Spritzwasser und Staub.
- Betreiben Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen.

6.2 Einbau in die Laseranlage

6.2.1 Montage vorbereiten

- 1. Schalten Sie die Laserquelle aus.
- 2. Stellen Sie sicher, dass alle bewegliche Teile, z. B. Roboterarme, etc. im Stillstand sind und dass diese nicht unbeabsichtigt in Bewegung gebracht werden können.

ACHTUNG

Beschädigung / Zerstörung des Gerätes

Während des Betriebs wird der Verschluss des Gerätes vollständig geöffnet. Hindernisse im Verfahrweg des Verschlusses können das Gerät beschädigen.

- Prüfen Sie vor dem Einbau des Gerätes, dass eine Kollision des Verschlusses mit der Laseranlage ausgeschlossen ist. Eine bemaßte Ansicht des Schwenkbereichs finden sie im Kapitel "18 Abmessungen" auf Seite 88.
- 3. Prüfen Sie vor der Montage die Platzverhältnisse, insbesondere den benötigten Freiraum für die Anschlusskabel und den Verschluss.

6.2.2 Mögliche Einbaulagen

Das PMM kann sowohl waagerecht als auch senkrecht montiert werden. Wegen der Verschmutzungsgefahr wird eine senkrechte Montage gemäß Abb. 6.1 auf Seite 16 empfohlen. Verschließen Sie nicht belegte Anschlüsse mit den Abdeckkappen.

Eine Einbaulage "über Kopf" sollte vermieden werden, weil dann der Verschluss nicht dicht schließt.



Abb. 6.1: Mögliche Einbaulagen des Gerätes



6.2.3 Gerät ausrichten

Das Gerät muss zum Laserstrahl ausgerichtet werden. Der Laserstrahl muss die Eintrittsapertur mittig treffen. Hierbei sind die im Kapitel 17 "Technische Daten" auf Seite 85 angegebenen Spezifikationen und Grenzwerte einzuhalten.

Im Normalfall wird das Gerät unterhalb der Fokusebene in den Strahlengang eingebracht (divergente Laserstrahlung). Ist dies nicht möglich, kann das Gerät auch oberhalb der Fokusebene positioniert werden.

Wird das Gerät oberhalb der Fokusebene montiert, beachten Sie dass die Laserstrahlung konvergent ist und die erlaubte Leistungsdichte auf dem Absorber nicht überschritten wird. Der Absorber befindet sich ca. 25 mm unter der Geräteoberkante bei geöffnetem Verschluss.

Mit einem Pilotlaser und dem Fadenkreuz auf dem Verschluss wird das Gerät ausgerichtet.



Abb. 6.2: Ausrichtung zum Laserstrahl (schematisch)

6.2.4 Gerät montieren

Im Boden des Gehäuses befinden sich vier Bohrungen Ø 6,6 mm für die Montage auf einer kundenseitigen Halterung (siehe Abb. 6.3 auf Seite 18).

1. Richten Sie das Gerät gemäß den Angaben im Kapitel 6.2.3 auf Seite 17 und der Abb. 6.2 auf Seite 17 zum Laserstrahl hin aus.



GEFAHR

Schwere Verletzungen der Augen oder der Haut durch Laserstrahlung

Wird das Gerät aus der ausgerichteten Position bewegt, entsteht im Messbetrieb erhöhte gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls (Laserklasse 4).

- Montieren Sie das Gerät so, dass es durch unbeabsichtigtes Anstoßen oder Zug an den Leitungen nicht bewegt werden kann.
- 2. Montieren Sie das PMM mit vier Schrauben M6.

Die Gesamtlänge der Schrauben ist von den Dimensionen der kundenseitigen Halterung abhängig. Empfohlen werden Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8 und ein Anziehdrehmoment von 35 N·m.

- 3. Prüfen Sie den sicheren Sitz des Gerätes. Das Gerät darf sich nicht mehr bewegen lassen.
- 4. Prüfen Sie nach der Montage des Gerätes, dass eine Kollision des Verschlusses mit der Laseranlage ausgeschlossen ist.

Eine bemaßte Ansicht des Schwenkbereichs finden sie im Kapitel 18 "Abmessungen" auf Seite 88.

Bitte beachten Sie insbesondere bei Messabläufen mit hohen Messzyklen (siehe Kapitel 8.2.4 auf Seite 39) auf eine gute Wärmeleitfähigkeit der kundenseitigen Montagefläche, um eine schnelle Wärmeabgabe zu gewährleisten.



Abb. 6.3: Befestigungsbohrungen, Ansicht von unten (Maße in mm)

6.3 Ausbau aus der Laseranlage

- 1. Schalten Sie die Laserquelle aus.
- 2. Stellen Sie sicher, dass alle bewegliche Teile, z. B. Roboterarme, etc. im Stillstand sind und dass diese nicht unbeabsichtigt in Bewegung gebracht werden können.
- 3. Schließen Sie den Verschluss.
- 4. Schalten Sie die Spannungsversorgung aus.
- 5. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben aus den Gewindebohrungen heraus.
- 6. Trennen Sie die elektrischen Verbindungen.
- 7. Nehmen Sie das Gerät aus der Laseranlage.



7 Anschlüsse

7.1 Schnittstellenübersicht

Schnittstelle	Schnittstellenanzahl		
	Daten	Spannungsversorgung 24 V; max. 1 A Stromaufnahme	
PROFINET [®]	2	2	
PROFINET [®] LWL	2	2	
PROFIBUS®	2	2	
Parallel	2	1	
DeviceNet™	1	1	
EtherNet/IP™	2	2	
EtherCAT®	2	2	
Nur bei PROFINET [®] , PROFINET [®] LWL, PROFIBUS [®] , EtherNet/IP™ und EtherCAT [®] -Schnittstelle			
Die Busschnittstelle und die Spannungsversorgung sind doppelt ausgeführt, so dass das PMM in eine Linienstruktur			

eingefügt werden kann.

Tab. 7.1: Schnittstellenübersicht





7.2 PROFINET[®] / PROFINET[®] LWL



Abb. 7.1: PMM PROFINET®

Damit das PMM in eine Linienstruktur eingefügt werden kann, sind das Businterface und die Spannungsversorgung doppelt ausgeführt.

7.2.1 Steckverbinder

PROFINET®

Anbaurahmen / Steckverbinder	Bezeichnung
Anbaurahmen für RJ45-Steckverbinder	PHOENIX CONTACT VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA – 1608029
Passender RJ45-Steckverbinder	z. B.: PHOENIX CONTACT VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 – 1608016
Anbaurahmen für MSTB Steckverbinder	PHOENIX CONTACT VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P – 1608087
Passender Power-Steckverbinder	PHOENIX CONTACT CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - 1425514

Tab. 7.2: PROFINET® – Anbaurahmen und Steckverbinder

PROFINET® LWL

Anbaurahmen / Steckverbinder	Bezeichnung
Transceiver für SC-RJ-Lichtwellenleiter	AVAGO TECHNOLOGIES QFBR-5978Z - TRANSCEIVER 10/100 - SC-RJ
Anbaurahmen für SCRJ-Steckverbinder	PHOENIX CONTACT VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1RP - 1608061
Passender LWL-Steckverbinder für POF*	PHOENIX CONTACT VS-PPC-C1-SCRJ-MNNA-PG9-A4D-C - 1608032
Anbaurahmen für MSTB Steckverbinder	PHOENIX CONTACT VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - 1608087
Passender Power-Steckverbinder	PHOENIX CONTACT CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC – 1425514

* POF = Plastic Optical Fibre. Diese optische Unterbaugruppe koppelt die optische Leistung effizient von der POFoder HCS-Faser an die empfangende PIN. Kompatibel mit der elektrischen und optischen Leistung der POFAC-Empfehlungen für Fast Ethernet over Plastic Optical Fiber (POF).

Tab. 7.3: PROFINET® LWL – Anbaurahmen und Steckverbinder



7.2.2 Pinbelegung Datenstecker XF1 / XF2

Das PMM hat zwei PROFINET[®]-Schnittstellen, die über einen integrierten Switch miteinander verbunden sind. Diese Schnittstellen sind auf AIDA-kompatible Einbaubuchsen mit passenden Anbaurahmen geführt. XF1 ist der Eingang (In) und XF2 ist der Ausgang (Out).

Das PMM wird über Ethernet-Patchkabel der Qualität CAT5e oder höher angeschlossen.

Pin	Farbcodierung Europa T568A	Farbcodierung außerhalb Europas T568B	Funktion
1	Grün / Weiß	Orange / Weiß	TX+
2	Grün	Orange	TX-
3	Orange /Weiß	Grün / Weiß	RX+
6	Orange	Grün	RX-

Tab. 7.4: Pinbelegung Datenstecker XF1 / XF2

7.2.3 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2

Das PMM hat einen Strombedarf, der unter 250 mA liegt und aus der Sensorversorgung entnommen wird. Die beiden Steckverbinder sind intern 1:1 verbunden.

Pinbelegung XD1 / XD2 (Ansicht Steckseite)		Funktion
	1	Sensorversorgung 24 V
	2	Masse Sensorversorgung
	3	Aktorversorgung 24 V
	4	Masse Aktorversorgung
	5	FE (Funktionserde)

Tab. 7.5:Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2

7.2.4 Status-LEDs

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung
Power	Grün	Ein	Die Versorgungsspannung liegt an.
СОМ	Grün	Ein	Watchdog Timeout oder "Kanal-, generische oder erweiterte Diagnose vorhanden" oder Systemfehler.
	Grün	Blinkt	DCP-Signal-Service wird über den Bus ausgelöst.
	Rot	Ein	Keine Konfiguration oder langsame physikalische Verbindung oder keine physikali- sche Verbindung.
	Rot	Blinkt	Kein Datenaustausch.
Link 1)	Green	Ein	Das Gerät hat eine Verbindung zum Ethernet (XF1 / XF2).
Tx/Rx 1)	Gelb	Flackert	Das Gerät sendet/empfängt Ethernet-Frames (XF1 / XF2).
¹⁾ bei der PROFINET [®] LWL Version ohne Funktion			

Tab. 7.6: Status-LEDs



7.3 PROFIBUS®



Abb. 7.2: PMM PROFIBUS®

Damit das PMM in eine Linienstruktur eingefügt werden kann, sind das Businterface und die Spannungsversorgung doppelt ausgeführt.

7.3.1	Steckverbinder

Steckverbinder	Bezeichnung
Steckverbinder Spannungsversorgung	5-polig, 7/8" (Stecker / Buchse)
Passende Buchse (female)	PHOENIX CONTACT SACC-MINFS-5CON-PG 9 – 1521384
Passender Stecker (male)	PHOENIX CONTACT SACC-MINMS-5CON-PG 9 – 1521668
Steckverbinder Datenstecker	5-polig, B-codiert M12 (Stecker / Buchse)
Passende Buchse (female)	PHOENIX CONTACT SACC-M12FSB-5PL SH – 1424664
Passender Stecker (male)	PHOENIX CONTACT SACC-M12MSB-5PL SH – 1424662

Tab. 7.7: PROFIBUS® – Steckverbinder

7.3.2 Pinbelegung Datenstecker XF1 In / XF2 Out

Das PMM hat zwei PROFIBUS[®]-Schnittstellen. Die M12-Einbaubuchse dient als Schnittstelle für weitere Busteilnehmer oder zur Stromversorgung der Terminierungswiderstände.

Pinbelegung XF1 In (Ansicht Steckseite)	Pin	Funktion
2	1	Nicht verbunden
	2	Signal A
$3 \left(igodot \Theta_{\epsilon} igodot \right) 1$	3	Nicht verbunden
	4	Signal B
4	5	Nicht verbunden
Pinbelegung XF2 Out (Ansicht Steckseite)	Pin	Funktion
Pinbelegung XF2 Out (Ansicht Steckseite)	Pin 1	Funktion 5 V
Pinbelegung XF2 Out (Ansicht Steckseite)	Pin 1 2	Funktion 5 V Signal A
Pinbelegung XF2 Out (Ansicht Steckseite) $4 \bigcirc \bigcirc_{E} \bigcirc 2$	Pin 1 2 3	Funktion 5 V Signal A ISO Masse
Pinbelegung XF2 Out (Ansicht Steckseite)	Pin 1 2 3 4	Funktion 5 V Signal A ISO Masse Signal B

Tab. 7.8: Pinbelegung Datenstecker XF1 In / XF2 Out



7.3.3 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2

Die Stromaufnahme des PMM liegt unter 250 mA, die aus der Sensorversorgung entnommen wird. Die beiden Steckverbinder sind intern 1:1 verbunden.

Pinbelegung XD1 / XD2 (Ansicht Steckseite)		Pin	Funktion
(h)	~_~	1	Masse Aktor
		2	Masse Sensor
2 • • • 4	4 0 0 2	3	FE (Funktionserde)
3	3 3	4	Sensorversorgung 24 V
Stecker Buchse	5	Aktorversorgung 24 V	

Tab. 7.9: Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2

7.3.4 Status-LEDs

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung	
Power	Grün	Ein	Die Versorgungsspannung liegt an.	
Run	Grün	Ein	Kommunikation findet auf dem Bus statt.	
Stop	Gelb	Blinkt	Gerät hat keine physikalische Verbindung zum Bus.	
	Gelb	Ein	Eine Verbindung besteht, es werden aber keine Daten ausgetauscht.	

Tab. 7.10: Status-LEDs



7.4 Parallel



Abb. 7.3: PMM Parallel

Das PMM hat einen 4-Kanal-Eingang und einen 16-Kanal-Ausgang.

7.4.1 Steckverbinder

Steckverbinder	Bezeichnung
Steckverbinder Spannungsversorgung	5-polig, 7/8" (Stecker)
Passende Buchse (female)	PHOENIX CONTACT SACC-MINFS-5CON-PG 9 - 1521384
Steckverbinder Ausgang	16-Kanal
Passende Buchse	LQ-Mechatronik, Stecker M23 Sig-A, 16+3-E STI-CR9,0-13,2
Steckverbinder Eingang	4-Kanal
Passendes Kabel mit Buchse (female)	Binder M8 Kabeldose, 6-polig, Serie 718; Binder Bestellnummer: 77 3406 0000 50006-0200; (alternative Bestellnummer: 79 3464 52 06)

Tab. 7.11: Parallel – Steckverbinder



7.4.2 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1

Pinbelegung XD1 (Ansicht Steckseite)		Funktion
	1	0 V
	2	Nicht verbunden
	3	Nicht verbunden
2 4	4	Sensorversorgung 24 V; 0,5 A
3	5	Aktorversorgung, nicht verbunden

Tab. 7.12: Pinbelegung Spannungsversorgung XD1

7.4.3 Pinbelegung Eingang, 4-Kanal XG1 In

Pinbelegung XG1 In (Ansicht Steckseite)	Pin	Name	Funktion
	1	Bit 0	Verschluss öffnen
4	2	Bit 1	Verschluss schließen
	3	Bit 2	Messung starten
	4	Bit 3	Reset
	5		Nicht verbunden
	6		Masse

Tab. 7.13: Pinbelegung Eingang, 4-Kanal XG1 In

Die Eingänge sind über Optokoppler galvanisch getrennt.



7.4.4 Pinbelegung Ausgang, 16-Kanal XG2 Out

Die Ausgänge 1 bis 17 sind, abhängig vom Zustand des Bits 15, funktionell doppelt belegt:

- Ist Bit 15=1 (Messung beendet), dann liegen auf den unteren 14 Leitungen die gemessene Laserleistung in Watt als Binärcode an.
- Ist Bit 15=0, liegen auf den anderen Leitungen Statusinformationen.

i

Nach einem Flankenwechsel des Bit 15 sollten zur Sicherheit die Messwertbits erst einige Millisekunden später übernommen werden, um Laufzeitprobleme der einzelnen Bits zu vermeiden.

Pinbelegung XG2 Out	Pin N	Name	Funktion			
(Ansicht Steckseite)			Bit15=0	Bit 15=1		
	1	Bit 0	Verschluss ist offen	Leistung Bit 0		
	2	Bit 1	Verschluss ist zu	Leistung Bit 1		
	3	Bit 2	Verschluss in Bewegung	Leistung Bit 2		
	4	Bit 3	Verschluss-Zeitfehler	Leistung Bit 3		
	5	Bit 4	Bestrahlungszeit 100 ms	Leistung Bit 4		
	6	-	Masse 1)			
	7	Bit 5	Bestrahlungszeit 200 ms	Leistung Bit 5		
	8	Bit 6	Bestrahlungszeit 400 ms	Leistung Bit 6		
	9	Bit 7	Bestrahlungszeit 800 ms	Leistung Bit 7		
9• • •3	10	Bit 8	Bestrahlungszeit 1600 ms	Leistung Bit 8		
	11	Bit 9	Bestätigung Verschlusskommando	Leistung Bit 9		
	12	-	Masse			
	13	Bit 10	Bestätigung Start Messung	Leistung Bit 10		
	14	Bit 11	Absorber zu warm	Leistung Bit 11		
	15	Bit 12	System im Leerlauf	Leistung Bit 12		
	16	Bit 13	Messung läuft, Puls erhalten	Leistung Bit 13		
	17	Bit 14	System wartet auf Puls Leistung Bit 14			
	18	Bit 15	Messung beendet			
	19	-	Versorgungsspannung Ausgangstreiber (24 VDC)			
¹⁾ Ist verbunden mit Pin 1 der S	Ist verbunden mit Pin 1 der Spannungsversorgung (siehe Tab. 7.12 auf Seite 25).					

Tab. 7.14: Pinbelegung Ausgang, 16-Kanal XG2 Out

Der Ausgangstreiber wird über Pin 19 mit 24 V versorgt. Die Strombelastung aller Ausgänge beträgt max. 2 A. Ein einzelner Ausgang kann bis 500 mA belastet werden. Die Ausgänge sind nicht galvanisch getrennt.



7.4.5 Status-LED

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung
Power	Grün	Ein	Die Versorgungsspannung liegt an.
Tab. 7.15:	Status-LE	D	

Revision 12 DE - 08/2022



7.5 DeviceNet[™]



Abb. 7.4: PMM DeviceNet™

Das PMM hat zwei DeviceNet[™]-Schnittstellen, über die auch die Spannung zugeführt wird.

7.5.1 Steckverbinder

Steckverbinder	Bezeichnung
Stecker zur Spannungsversorgung	5-polig, 7/8" (Stecker / Buchse)
Passende Buchse (female)	PHOENIX CONTACT SACC-MINFS-5CON-PG 9 - 1521384
Passender Stecker (male)	PHOENIX CONTACT SACC-MINMS-5CON-PG 9 – 1521668

Tab. 7.16: PMM DeviceNet[™] – Steckverbinder

7.5.2 Pinbelegung Anschlüsse XZ1 In / XZ2 Out

Pinbelegung XZ1 In (Ansicht Steckseite)	Pin	Funktion
	1	Drain
1 5	2	V+ (24 V)
	3	V- (Masse)
	4	CAN_H
	5	CAN_L
Pinbelegung XZ2 Out (Ansicht Steckseite)	Pin	Funktion
5 1	1	Drain
	2	V+ (24 V)
	3	V- (Masse)
4 0 2	4	CAN_H
5		

Tab. 7.17: Pinbelegung Steckverbinder XZ1 In / XZ2 Out



7.5.3 Status-LEDs

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung
Power	Grün	Ein	Die Versorgungsspannung liegt an.
MNS	Grün	Ein	Ein Gerät ist online und hat eine oder mehrere Verbindungen aufgebaut.
	Grün	Blinkt	Gerät ist online und hat keine Verbindung aufgebaut.
	Rot	Ein	Kritischer Verbindungsfehler; Gerät hat einen Netzwerkfehler erkannt: doppel- te MAC-ID oder schwerer Fehler im CAN-Netzwerk (CAN-Bus-Off).
	Rot	Blinkt	Verbindungsüberwachungszeit abgelaufen.
	Grün	Grün / Rot /	Selbsttest nach Spannung einschalten:
	Rot	AUS	Grun ein tur 0,25 s, dann rot ein tur 0,25 s, dann aus.
	-	Aus	Nach Start des Gerätes und während der Prüfung auf doppelte MAC-ID.

Tab. 7.18: Status-LEDs



7.6 EtherNet/IP™



Abb. 7.5: PMM EtherNet/IP™

Damit das PMM in eine Linienstruktur eingefügt werden kann, sind das Businterface und die Spannungsversorgung doppelt ausgeführt.

7.6.1 Steckverbinder

Anbaurahmen / Steckverbinder	Bezeichnung	
Anbaurahmen für RJ45-Steckverbinder	PHOENIX CONTACT VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA – 1608029	
Passender RJ45-Steckverbinder	z. B.: PHOENIX CONTACT VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 – 1608016	
Anbaurahmen für MSTB Steckverbinder	PHOENIX CONTACT VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - 1608087	
Passender Power-Steckverbinder	PHOENIX CONTACT CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC - 1425514	

Tab. 7.19: EtherNet/IP™ – Anbaurahmen und Steckverbinder

7.6.2 Pinbelegung Datenstecker XF1 / XF2

Das PMM hat zwei EtherNet/IP™-Schnittstellen, die über einen integrierten Switch miteinander verbunden sind. Diese Schnittstellen sind auf AIDA-kompatible Einbaubuchsen mit passenden Anbaurahmen geführt. XF1 ist der Eingang (In) und XF2 ist der Ausgang (Out).

Das PMM wird über Ethernet-Patchkabel der Qualität CAT5e oder höher angeschlossen.

Pin	Farbcodierung Europa T568A	Farbcodierung außerhalb Europas T568B	Funktion
1	Grün / Weiß	Orange / Weiß	TX+
2	Grün	Orange	TX-
3	Orange /Weiß	Grün / Weiß	RX+
6	Orange	Grün	RX-

Tab. 7.20: Pinbelegung Datenstecker XF1 / XF2



7.6.3 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2

Das PMM hat einen Strombedarf, der unter 250 mA liegt und aus der Sensorversorgung entnommen wird. Die beiden Steckverbinder sind intern 1:1 verbunden.

Pinbelegung XD1 / XD2 (Ansicht Steckseite)	Pin	Funktion
	1	Sensorversorgung 24 V
	2	Masse Sensorversorgung
	3	Aktorversorgung 24 V
	4	Masse Aktorversorgung
	5	FE (Funktionserde)

Tab. 7.21: Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung	
Power	Grün	Ein	Die Versorgungsspannung liegt an.	
Link	Grün	Ein	Es besteht eine Verbindung zum Ethernet.	
		Aus	Das Gerät hat keine Verbindung zum Ethernet.	
Tx/Rx	Gelb	Blinkt	Das Gerät sendet / empfängt Ethernet-Frames.	
СОМ	Grün	Ein	Nur bei PMM, PMM A – Verbunden: Wenn das Gerät mindestens eine bestehen- de Verbindung hat (auch zum Nachrichten-Router).	
	_	Aus	Nur bei PMM AP3s – Verbunden: Wenn das Gerät mindestens eine bestehende Verbindung hat (auch zum Nachrichten-Router).	
	Grün	Blinkt	Keine Verbindungen: Wenn das Gerät keine bestehenden Verbindungen, aber eine IP-Adresse erhalten hat, blinkt die Netzwerkstatusanzeige grün.	
	Rot	Ein	Doppelte IP: Wenn das Gerät festgestellt hat, dass seine IP-Adresse schon verwendet wird, leuchtet die Netzwerkstatusanzeige dauerhaft rot.	
	Rot	Blinkt	Time-out der Verbindung: Wenn sich eine oder mehrere der Verbindungen zu diesem Gerät im Time-out befinden, blinkt die Netzwerkstatusanzeige rot. Dieser Status wird erst beendet, wenn sich alle im Time-out befindenden Verbindungen wiederhergestellt wurden oder wenn das Gerät zurückgesetzt wurde.	
	Rot Grün	Blinkt	Selbsttest: Während das Gerät seinen Selbsttest durchläuft, blinkt die Netzwerkstatusanzeige grün / rot.	
	_	Aus	Nicht eingeschaltet, keine IP-Adresse: Wenn das Gerät keine IP-Adresse hat (oder ausgeschaltet ist), leuchtet die Netzwerkstatusanzeige nicht.	

7.6.4 Status-LEDs

Tab. 7.22: Status-LEDs



7.7 EtherCAT®



Abb. 7.6: PMM EtherCAT®

Damit das PMM in eine Linienstruktur eingefügt werden kann, sind das Businterface und die Spannungsversorgung doppelt ausgeführt.

7.7.1 Steckverbinder

Anbaurahmen / Steckverbinder	Bezeichnung	
Anbaurahmen für RJ45-Steckverbinder	PHOENIX CONTACT VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1R-PHA – 1608029	
Passender RJ45-Steckverbinder	z. B.: PHOENIX CONTACT VS-PPC-C1-RJ45-MNNA-PG9-8Q5 – 1608016	
Anbaurahmen für MSTB Steckverbinder	PHOENIX CONTACT VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P - 1608087	
Passender Power-Steckverbinder	PHOENIX CONTACT CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC – 1425514	

Tab. 7.23: EtherNet/IP™ – Anbaurahmen und Steckverbinder

7.7.2 Pinbelegung Datenstecker XF1 / XF2

Das PMM hat zwei EtherCAT[®]-Schnittstellen, die über einen integrierten Switch miteinander verbunden sind. Diese Schnittstellen sind auf AIDA-kompatible Einbaubuchsen mit passenden Anbaurahmen geführt. XF1 ist der Eingang (In) und XF2 ist der Ausgang (Out).

Das PMM wird über Ethernet-Patchkabel der Qualität CAT5e oder höher angeschlossen.

Pin	Farbcodierung Europa T568A	Farbcodierung außerhalb Europas T568B	Funktion
1	Grün / Weiß	Orange / Weiß	TX+
2	Grün	Orange	TX-
3	Orange /Weiß	Grün / Weiß	RX+
6	Orange	Grün	RX-

Tab. 7.24: Pinbelegung Datenstecker XF1 / XF2



7.7.3 Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2

Das PMM hat einen Strombedarf, der unter 100 mA liegt und aus der Sensorversorgung entnommen wird. Die beiden Steckverbinder sind intern 1:1 verbunden.

Pinbelegung XD1 / XD2 (Ansicht Steckseite)	Pin	Funktion
	1	Sensorversorgung 24 V
	2	Masse Sensorversorgung
	3	Aktorversorgung 24 V
	4	Masse Aktorversorgung
	5	FE (Funktionserde)

Tab. 7.25: Pinbelegung Spannungsversorgung XD1 / XD2

LED	Farbe	Zustand	Bedeutung	
Power	Grün	Ein	Die Versorgungsspannung liegt an.	
L/A Grün Ein Es besteht eine Verbindung zu		Ein	Es besteht eine Verbindung zum EtherCAT®.	
	Grün	Blinkt	Das Gerät sendet / empfängt Ethernet-Frames.	
	Grün	Aus	Das Gerät hat keine Verbindung zum EtherCAT®.	
Status	Grün	Ein	Das Gerät befindet sich im Zustand OPERATIONAL.1	
	Grün	Blinken	Das Gerät befindet sich im Zustand PRE-OPERATIONAL. ²	
	Grün	Einfach-Blitz	Das Gerät befindet sich im Zustand SAFEOPERATIONAL. ³	
	Grün	Aus	Das Gerät befindet sich im Zustand INIT. ⁴	
	Rot	Blinken	Ungültige Konfiguration: Allgemeiner Konfigurationsfehler. Mögliche Ursache: Eine durch den Master vorgegebene Statusänderung ist aufgrund von Register- oder Objekteinstellungen nicht möglich.	
	Rot	Einfach-Blitz	Lokaler Fehler: Die Slave-Gerät-Applikation hat den EtherCATStatus eigenständig geändert. Mögliche Ursache 1: Ein Host-Watchdog-Timeout ist aufgetreten. Mögliche Ursache 2: Synchronisationsfehler, das Gerät wechselt automatisch nach Safe-Operational.	
	Rot	Doppel-Blitz	Prozessdaten-Watchdog-Timeout: Ein Prozessdaten-Watchdog-Timeout ist aufgetreten. Mögliche Ursache: Sync-Manager-Watchdog-Timeout.	

7.7.4 Status-LEDs

Tab. 7.26: Status-LEDs

- ¹ Ein- und Ausgänge sind gültig und der finale Zustand ist erreicht.
- ² Es funktioniert bereits die Kommunikation mit dem Application Layer über die Mailbox, es gibt aber weiterhin keine Kommunikation der Prozessdaten. Nun müssen weitere Parameter konfiguriert werden. Hierzu gehören das Mapping der Prozessdaten und das Einrichten des SyncManager und der FMMU. Danach kann der Safe-Operational Zustand angefragt werden.
- ³ Die Kommunikation der Prozessdaten beginnt, aber zuerst sind nur Eingangswerte gültig. Ausgänge werden in einem sogenannten Safe State belassen. Sobald der Master gültige Ausgangswerte sendet und den Operational Zustand anfordert, wird dies geändert.
- ⁴ Es besteht keine Kommunikation im Application Layer, aber der Master hat bereits Zugriff auf die DL-Informations Register. Hier muss der Master wenigstens das DL-Adressregister und die Kanäle für die Mailbox des SyncManager konfigurieren.



LED-Zustände	Beschreibung
Ein	Die Anzeige leuchtet statisch.
Aus	Die Anzeige leuchtet nicht.
Blinken	Die Anzeige ist in Phasen ein- bzw. ausgeschaltet, mit einer Frequenz von 2,5 Hz: Ein für 200 ms gefolgt von Aus für 200 ms.
Einfach-Blitz	Die Anzeige zeigt einen kurzen Blitz (200 ms) gefolgt von einer langen Aus-Phase (1 000 ms).
Doppel-Blitz	Die Anzeige zeigt eine Abfolge von zwei kurzen Blitzen (je 200 ms), unterbrochen von einer kurzen Aus-Phase (200 ms). Die Abfolge wird mir einer langen Aus-Phase (1 000 ms) beendet.

Tab. 7.27: LED-Zustände



8 Wichtige Informationen zum Messen mit dem PMM

8.1 Warnhinweise

GEFAHR

Schwere Verletzungen der Augen oder der Haut durch Laserstrahlung

Wird das Gerät aus der ausgerichteten Position bewegt, kann im Messbetrieb erhöhte gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls entstehen (Laserklasse 4).

Montieren Sie das Gerät so, dass es durch unbeabsichtigtes Anstoßen oder Zug an den Leitungen nicht bewegt werden kann.

🚹 GEFAHR

Schwere Verletzungen der Augen oder der Haut durch Laserstrahlung

Während der Messung wird der Laserstrahl auf das Gerät geleitet. Dabei entsteht gestreute oder gerichtete Reflexion des Laserstrahls (Laserklasse 4). Die reflektierte Strahlung ist in der Regel nicht sichtbar.

- ► Tragen Sie Laserschutzbrillen, die an die verwendete Leistung, Leistungsdichte, Laserwellenlänge und Betriebsart der Laserstrahlquelle angepasst sind.
- ▶ Tragen Sie geeignete Schutzkleidung und Schutzhandschuhe.
- Schützen Sie sich vor Laserstrahlung durch trennende Vorrichtungen (z. B. durch geeignete Abschirmwände).

ACHTUNG

Beschädigung / Zerstörung des Gerätes

Die maximal zulässige Energie pro Laserpuls ist abhängig von verschiedenen Einflussgrößen, unter anderem von der Absorbertemperatur.

▶ Bitte beachten Sie vor der Messung die im Kapitel 17 "Technische Daten" auf Seite 85 und Kapitel 21 "Anhang" auf Seite 91 angegebenen Grenzwerte und Abhängigkeiten.

ACHTUNG

Beschädigung / Zerstörung des Gerätes

Verschmutzungen und Fingerabdrücke am Schutzglas können im Messbetrieb zur Beschädigung oder zum Zerspringen bzw. Splittern des Schutzglases führen.

- Berühren Sie nicht das Schutzglas.
- Prüfen Sie den Zustand des Schutzglases regelmäßig und tauschen Sie es bei Verschmutzung aus (siehe Kapitel 15.3 "Schutzglas wechseln" auf Seite 79.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit einem sauberen Schutzglas.



8.2 Einstellen der Laserparameter

8.2.1 Einstellen der Laseranstiegszeit

Die anwendbare Messdauer liegt zwischen 0,1 - 2,0 s bzw. 0,1 - 1,0 s für den PMM Typ AP3s, die als Pulsdauer auf die Steuerung der Laserstrahlquelle zu übertragen ist. Die maximale Laseranstiegszeit für die Leistungsmessung darf 100 µs nicht überschreiten. Dieser Grenzwert sollte eingehalten werden, um Verfälschungen der Leistungsmessung zu vermeiden.

Bei einigen Laserstrahlquellen sind in den Werkseinstellungen Leistungsrampen bis zu einigen 100 ms zum Einschalten der Laserstrahlung vorgegeben. Um eine hohe Messgenauigkeit zu erreichen muss die kürzest mögliche Anstiegszeit eingestellt werden.



Abb. 8.1: Laseranstiegszeit > 100 µs



Abb. 8.2: Laseranstiegszeit < 100 µs


8.2.2 Maximal zulässige Leistungsdichte

Um Schäden am Absorber zu vermeiden, darf die maximal zulässige Leistungsdichte am Absorber nicht überschritten werden. Je nach Strahldurchmesser und verbautem Absorbertyp sind die zugelassenen Leistungsdichten unterschiedlich.

Eine Auflistung der zugelassenen Leistungsdichten finden Sie im Kapitel 17 "Technische Daten" auf Seite 85.

Die Leistungsdichte in kW/cm² errechnet sich gemäß der Formel:

I	$P_{Laserleistung in kW}$
	$\frac{1}{\pi} \cdot r^2$ Strahlradius in cm

Formel 1: Berechnung der Leistungsdichte

Zur Ermittlung der maximalen Laserleistung wird das Ergebnis mit einem Sicherheitsfaktor von 2 gewichtet. Der Sicherheitsfaktor gleicht das Verhältnis von maximaler zur mittleren Leistungsdichte eines Gauß-Strahls (Fernfeld) aus. Die maximal zulässige Laserleistung in kW in Abhängigkeit vom Strahlradius errechnet sich gemäß der Formel:

	kW 2	1
$P_{Laserleistung in kW} = max. Leistungsdichte$	$$ · π · r^2 strahlradius in cm	•
Ease heistung in kw 0	cm ² Strantraatas in cm	2

Formel 2: Berechnung der zulässige Laserleistung in Abhängigkeit vom Strahldurchmesser

Beispiel 1: Bei einem Strahldurchmesser von 1,5 – 3 mm kann ein Gerät mit Advanced Absorber eine maximale Leistungsdichte von 10 kW/cm² absorbieren. Bei einem Strahldurchmesser von 3 mm (Strahlradius 0,15 cm) berechnet sich die maximal zulässige Laserleistung wie folgt:

P in kW = 10 kW/cm² ·
$$\pi$$
 · 0,15 cm · 0,15 cm · $\frac{1}{2}$ = 0,353 kW = 353 W

Abb. 8.3: Beispielrechnung 1

Beispiel 2: Bei einem Strahldurchmesser von > 10 mm kann ein Gerät mit Advanced Absorber eine maximale Leistungsdichte von 4 kW/cm² absorbieren. Bei einem Strahldurchmesser von 10 mm (Strahlradius 0,5 cm) berechnet sich die maximal zulässige Laserleistung wie folgt:

P in kW = 4 kW/cm² ·
$$\pi$$
 · 0,5 cm · 0,5 cm · $\frac{1}{2}$ = 1,571 kW = 1 571 W

Abb. 8.4: Beispielrechnung 2





8.2.3 Minimaler und maximaler Energieeintrag pro Messung

Entscheidend für eine genaue und reproduzierbare Messung ist der gemessene Temperaturanstieg im Absorber. Unabhängig von der Starttemperatur wird ein Energieeintrag von ca. 400 J bis 1 000 J pro Messung empfohlen.

Beispiel: Bei 1 kW Laserleistung beträgt die empfohlene Pulslänge 400 ms.

 $E = P \cdot t = 1\ 000\ W \cdot 0,4\ s = 400\ J$

Abb. 8.5 auf Seite 38 zeigt den zulässigen Energieeintrag für eine Messung in Abhängigkeit von der Absorbertemperatur.



Abb. 8.5: Messbereich in Abhängigkeit von der Absorbertemperatur

Der minimale Energieeintrag gibt die unteren Grenzwerte an, mit denen Messungen noch innerhalb der spezifizierten Genauigkeit durchgeführt werden können. Der maximale Energieeintrag beschreibt die Grenze, bei der der Absorber seine zulässige Grenztemperatur erreicht. Im grün dargestellten Bereich kann die Energie, z. B. für mehrfaches Messen (Serienmessungen) aufgeteilt werden.

Ist die Absorbertemperatur höher als 80 °C ist keine weitere Messung möglich. Bitte warten Sie in diesem Fall solange, bis die Absorbertemperatur auf unter 50 °C gefallen ist (je nach gewähltem Energieeintrag). Die Grenzwerte entnehmen Sie bitte der Abb. 8.5 auf Seite 38, der Tab. 8.1 auf Seite 39 und der Tab. 8.3 auf Seite 40.



Absorbertemperatur in °C	Min. Energieeintrag in J	Max. Energieeintrag in J
20	400	3500
25	400	3320
30	400	3100
35	400	2880
40	400	2660
45	400	2440
50	400	2210
55	400	1990
60	400	1770
65	400	1550
70	520	1330

Tab. 8.1: Absorbertemperatur mit dem empfohlenen minimalen und zulässigen maximalen Energieeintrag (Umgebungstemperatur 22 °C)

8.2.4 Anzahl der Messzyklen (Serienmessungen)

Der Absorber kann bei einer Starttemperatur von 20 °C eine Wärmemenge (= Energie) von ca. 3 500 J aufnehmen. PRIMES empfiehlt pro Messung einen Energieeintrag von ca. 400 J bis 1 000 J, um eine möglichst hohe Messgenauigkeit zu erreichen. Es können so viele Messzyklen durchgeführt werden, bis die zulässige Endtemperatur des Absorbers von 80 °C erreicht ist.

ACHTUNG

Beschädigung / Zerstörung des Gerätes

Die maximale Absorbertemperatur von 80 °C darf nicht überschritten werden.

Beachten Sie die mögliche Anzahl von Messungen gemäß Tab. 8.2 auf Seite 39.

Bei angenommenen l	_aserleistungen von 8 kW	und 4 kW ist folgende Anzahl vor	n Messungen möglich:
--------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------

Laserleistung in Watt	Bestrahlungszeit in ms	Energieeintrag in J	Mögliche Anzahl von Messungen	
	100	800	4	
8 000	200	1 600	2	
	400	3 200	1	
	100	400	8	
4 000	4 000 200		4	
	400	1 600	2	

Tab. 8.2: Mögliche Anzahl von Messungen

Der Absorber kühlt sich durch Wärmeabgabe an die Umgebung selbstständig ab.



8.2.5 Wartezeiten bis zur nächsten Messung in einer Serienmessung

Bei hohen Messfrequenzen kann die Messgenauigkeit eingeschränkt sein. Für Serienmessungen innerhalb der angegebenen Genauigkeit werden die folgenden Wartezeiten vor der nächsten Messung empfohlen.

Energieeintrag in J	Wartezeit in s
200	50
400	100
600	150
800	200
1 000	250

Tab. 8.3: Wartezeiten bis zur nächsten Messung in Serienmessungen

8.2.6 Berechnung der Bestrahlungszeit

Die Bestrahlungszeit des Absorbers durch Laserstrahlung wird nach drei Kriterien ausgewählt:

- 1. Die eingestrahlte Energiemenge sollte mindestens 10 % der maximalen Kapazität des Absorbers sein (Variable: "MaxCapacity"). Diese Forderung stellt sicher, dass die Messgenauigkeit ausreichend hoch ist.
- Sollte nach der geplanten Messung möglichst schnell eine weitere Messung durchgeführt werden, darf bei der Messung maximal die Hälfte der Restkapazität des Absorbers genutzt werden (Variable: "Remaining capacity").
- 3. Die eingestrahlte Energiemenge darf die in der Variablen "Remaining capacity" angezeigte nicht überschreiten. Wird diese Bedingung nicht eingehalten, überhitzt der Absorber während der Messung.

Mit folgender Formel kann die Bestrahlungszeit bestimmt werden:

Δ t = Remaining capacity / Laser power				
∆ t	=	Bestrahlungszeit		
Remaining capacity	=	Verbleibende Kapazität		
Laser power = Laserleistung des Laserstrahls		Laserleistung des Laserstrahls		

Für eine möglichst hohe Reproduzierbarkeit der Messergebnisse ist es sinnvoll, die Bestrahlungszeit konstant zu halten.



Die "Remaining capacity" erreicht auch bei raumtemperiertem Absorber in der Regel nicht die "Maximum capacity", weil diese sich auf eine Absorbertemperatur von 0 °C bezieht.

Beispiel

- MaxCapacity = 4 000 J
- Remaining capacity = 3 000 J
- Minimum energy = 400 J
- Laser power = 8 000 W
- ▶ gewählt: 100 Millisekunden

Bei einer Bestrahlungszeit von 100 Millisekunden werden 800 J eingestrahlt. Damit ist die Mindestenergie von 400 J deutlich überschritten. Weiterhin ist es mit dieser Bestrahlungszeit möglich, sofort noch zwei weitere Messungen durchzuführen.



8.3 Messung mit gepulsten Lasern (nur PMM Typ AP3s)

Bei gepulster Laserstrahlung ist eine korrekte Bestrahlungszeitmessung bis 10 kHz Pulsfrequenz und einem Tastverhältnis von 50 % möglich. Bei Ein / Aus-Zeiten kleiner 50 µs ist die Bestrahlungszeitmessung nicht mehr korrekt.

Bei gepulsten Lasern erkennt das Gerät die Anzahl der Pulse n und die Anzahl der Pulspausen n-1. Da die letzte Pulspause t_{off} physikalisch bedingt nicht gemessen wird und dies bei einer niedrigen Anzahl an Pulsen zu einer erhöhten Anzeige der mittleren Leistung führen würde, wird eine Korrektur der mittleren Leistung auf Basis der korrigierten Burstdauer vorgenommen (siehe Abb. 8.6 auf Seite 41).

Bei cw-Lasern bzw. einem Puls entspricht die mittlere Leistung der max. Leistung eines Pulses.

Bei Messungen mit gepulsten Lasern, die ein oszillierendes Ein- und Ausschaltverhalten außerhalb der Spezifikationen gemäß Kapitel 17 "Technische Daten" auf Seite 85 aufweisen, kann es zu falschen Ergebnissen für die Anzahl der gemessenen Pulse kommen. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die berechnete mittlere Laserleistung und Energie.



Abb. 8.6: Unkorrigierte und korrigierte Burstdauer bei gepulsten Lasern



9 Messen

9.1 Allgemeines Ablaufdiagramm einer PMM-Messung









9.2 SPS-Steuerprogrammablauf des PMM



9.3 Interne Zustände





9.4 Verschlusszustände







10 Details des Messablaufes

Der Messablauf für eine Leistungsmessung lässt sich in drei Schritte aufteilen:

- 1. Messbereitschaft herstellen
- 2. Messung durchführen
- 3. Messung auswerten

Die Details zu den einzelnen Schritten werden im Folgenden erläutert.

10.1 Messbereitschaft herstellen

Die Messbereitschaft des Gerätes hängt nur von drei Parametern ab:

- 1. Der Verschluss ist offen.
- 2. Der Absorber hat noch Kapazität, um die Energie einer Messung aufzunehmen.
- 3. Es läuft aktuell kein Messzyklus.

10.1.1 Öffnen des Verschlusses

Der Verschluss wird über eine Rutschkupplung durch einen Getriebemotor geöffnet. Der Befehl zum Öffnen des Verschlusses wird durch Setzen des Bits "open shutter" im Kommandobyte erteilt. Der Motor benötigt weniger als 5 Sekunden zum Öffnen des Verschlusses.

Sobald der Verschluss die "offen"-Position erreicht hat, ändert das Bit "shutter is open" im Byte "Status1" seinen Wert auf 1. Das Kommandobit "open shutter" kann dann deaktiviert werden. Das Schließen des Verschlusses erfolgt in der gleichen Weise.

Command.open shutter	
command.close shutter	
status1.shutter open	
status1.shutter is closed	

Abb. 10.1: Timing zur Ansteuerung des Verschlusses

Bei Punkt 2 gemäß Kapitel 10.1 ist eine Wartezeit einzuhalten. Die Wartezeit lässt den Absorber abkühlen, sodass eine neue Messung möglich ist. Die Wartezeiten kann dem Kapitel 8.2.5 auf Seite 40 entnommen werden.

Bei Punkt 3 gemäß Kapitel 10.1 stellt sich die Messbereitschaft automatisch nach Ende des aktuellen Messzyklus wieder her.

10.1.2 Bestimmung der Bestrahlungszeit

Die Bestrahlungszeit ist entsprechend der im Kapitel 8.2.6 "Berechnung der Bestrahlungszeit" auf Seite 40 ausgeführten Regeln zu bestimmen.



10.2 Messung durchführen

Sobald der Verschluss offen ist, ist das PMM zur Messung bereit. Um den PMM für die Messung zu initialisieren, muss von der externen Steuerung das Bit "start" im "Command"-Byte gesetzt werden (siehe Abb. 10.2 auf Seite 47).

Command.start		<u></u>	<u> </u>	
status.acknowledge		tlaser *		
Laser On	tv	land the second	Λ	
status.ready (Ready for Meas	surement)			
status.measurement running				
status.measurement finished	X	tthormalization	<u> </u>	
Measured power	X		valid	valid
Measured Energy	X	μχ	valid	valid

Abb. 10.2: Timingdiagramm des Messablaufs

Das PMM beantwortet den Startbefehl mit einem "acknowledge" im Statusbyte1. Sobald das PMM messbereit ist, wird im Statusbyte1 das "ready" Bit gesetzt.

Prüfen Sie vor dem Starten des Laserpulses das Statusbyte1Bit 0 auf 1 steht.

Ab diesem Zeitpunkt kann der Laser den Absorber mit der berechneten Bestrahlungszeit (siehe Kapitel 8.2.6 "Berechnung der Bestrahlungszeit" auf Seite 40 bestrahlen. Wird der Verschluss geschlossen oder ein Laserpuls erkannt, wird das Bit "ready" gelöscht.

Nach dem Laserpuls erkennt das PMM nach kurzer Dauer den Laserpuls an der Temperaturerhöhung des Absorbers. Die anschließende Thermalisierungsphase des Absorbers wird durch das Bit "running" im Statusbyte angezeigt.

Nach dem Ende der Thermalisierungsphase (ca. 10 Sekunden bei Standardgeräten und 3 Sekunden bei Geräten mit reduzierter Thermalisierungszeit - PMM Typ AP3s) wird das Messergebnis berechnet und das Bit "measurement finished" wird gesetzt. Die Ergebnisse können jetzt ausgelesen werden.



Soll der Messablauf vorzeitig ohne Messung abgebrochen und der Verschluss wieder geschlossen werden, muss zunächst ein "Reset" durchgeführt werden (Do_reset; Bit 7 im Command-Byte setzen, siehe Tab. 11.2 auf Seite 51).



10.3 Messung auswerten

Die während der Messung erzeugten Daten werden in den Variablen gespeichert. Die Messwerte in den Variablen sind dem Kapitel 11.3 "Variablen" auf Seite 52 zu entnehmen.

10.4 Zeitoptimierter Messablauf

Um die Messdauer zu optimieren, kann die Roboter-Stillstandszeit auf die Bestrahlungszeit reduziert werden.

Messablauf

- 1. Roboter bewegt sich zum Messgerät, gleichzeitig Verschluss öffnen.
- 2. Der Verschluss ist offen, Messung starten.
- 3. Der Roboter ist in Position.
- 4. Laserpuls auslösen.
- 5. Laserpuls beendet.
- 6. Roboter kann wegfahren.
- 7. Auf das Signal "Messung beendet" warten.



Abb. 10.3: Zeitoptimierter Messablauf



10.5 Messablauf Parallel-Interface

Der Messablauf des PMM Parallel ist mit den Abläufen von PMM PROFINET[®] / PROFIBUS[®] identisch. Aufgrund des begrenzten Informationsumfangs werden über die Schnittstellen nur die Statusbits und das Messergebnis übertragen.

Die Statusbits für den Eingang "XG1 In" kann der Tab. 7.13 auf Seite 25, für den Ausgang "XG2 Out" der Tab. 7.14 auf Seite 26 entnommen werden.

Gerät zurücksetzen

- 1. Prüfen Sie am Ausgang XG2 das "Messung beendet" Bit 15 auf 1 steht.
- 2. Legen Sie am Eingang XG1, Bit 3 "Reset" ein Signal mit einer Dauer von min. 200 ms an.
- ✤ Nach dem Reset "Messung beendet" steht Bit 15 auf 0.
- → Auf den Ausgabeleitungen XG2 können Sie nun den Status des PMM auslesen.

Verschluss öffnen

- Legen Sie am Eingang XG1, Bit 0 "Verschluss öffnen" ein Signal an. Dieses Signal muss nach dem Anlegen des Signals am Ausgang XG2, Bit 9 "Bestätigung Verschlusskommando" wieder auf 0 zurücksetzt werden.
- ▶ Der offene Verschluss wird am Ausgang XG2, Bit 0 "Verschluss ist offen" angezeigt.

Temperatur des Absorbers prüfen

Ist die Temperatur des Absorbers zu hoch, ist am Ausgang XG2 das Bit 11, "Absorber zu warm" auf 1 gesetzt.

Dieses Bit ist nur dann gesetzt, wenn die max. Absorberkapazität erreicht wurde. Durch Abkühlung wird dieses Bit innerhalb 1 Minute zurückgesetzt.

Messung starten

Eine Messung darf nur mit offenem Verschluss und ausreichender Absorberkapazität durchgeführt werden.

ACHTUNG

Beschädigung / Zerstörung des Gerätes

Die zulässige Temperatur des Absorbers darf nicht überschritten werden.

- Stellen Sie bei der Programmierung der Laseranlage sicher, dass keine Messung erfolgen kann, solange der Absorber zu warm ist (Ausgang XG2, Bit 11=1, siehe Abschnitt "Temperatur des Absorbers prüfen").
- Legen Sie am Eingang XG1, Bit 2 "Messung starten" ein Signal an. Dieses Signal muss nach dem Anlegen des Signals am Ausgang XG2, Bit 10 "Bestätigung Start Messung" wieder auf 0 zurücksetzt werden.
- Mit dem Signal am Ausgang XG2, Bit 14 "System wartet auf Puls" zeigt das PMM Messbereitschaft an.

Laserpuls auslösen

Die Absorberkapazität des PMM beträgt max. 3 500 J. Der Puls sollte mindestens 400 J enthalten. Bei einer Laserleistung von 4 000 W sollte die Pulslänge bei mindestens 400 : 4 000 = 0,1 s liegen. Die Bestrahlungszeit muss dem System nicht mitgeteilt werden, weil das PMM diese selbst misst.

 Nachdem der Laserpuls ausgelöst wurde geht nach wenigen 100 ms Ausgang XG2, Bit 13 "Messung läuft, Puls erhalten" auf 1.

Warten auf das Messergebnis

Zehn Sekunden nach dem Aktivieren des Signals am Ausgang XG2, Bit 13 "Messung läuft, Puls erhalten" wird das Bit zurückgesetzt und das Bit 15 "Messung beendet" geht auf 1.

Gleichzeitig wird auf den Bits 0 bis 14 das Messergebnis in binärer Form ausgegeben.





11 Programmiermodell

Die Daten, die das PMM über den Feldbus mit der übergelagerten Steuerung austauscht, lassen sich in vier Blöcke aufteilen:

- 1. Konfigurationsdaten (nur lesen, Byte 12-35)
- 2. Variablen (nur lesen, Byte 40 -77)
- 3. Statusinformationen (nur lesen, Byte 10-11)
- 4. Kommandos (nur schreiben, Byte 11)

Die Daten sind in den Registern im folgenden Format abgelegt:

Feldbus	Format
PROFINET®, PROFIBUS®	Motorola-Format, Big Endian
Devicenet [™] , Ethernet/IP™	Intel-Format, Little Endian

Tab. 11.1: Formate

11.1 Registerbelegung

Festwerte (read only)			Einheit	Länge	Тур		Adresse
	MaxCapacity	4.000.000	1/1000 Joule	4 byte	dword		2 (MSB) - 5 (LSB)
	Minimum energy	400.000	1/1000 Joule	4 byte	dword		6-9
	Minimum irradiation time	1	ms	2 byte	word		10-11
	Maximum irradiation time	1000	ms	2 byte	word		12-13
	Maximum power	8000	Watt	2 byte	word		14-15
	Minimum absorber temperature	0	°C	2 byte	word		16-17
	Maximum absorber temperature	80	°C	2 byte	word		18-19
	Pulse duration Measurement avail.	0/1		2 byte	word		Byte 21:Bit 0
	Тур		-	2 byte	word		22-23
	Release		-	2 byte	word		24-25
				°			
Variable (read only)						Aktualisierungsrate	
	Remaining capacity		1/1000 Joule	4 byte	dword	> 5 Hz	26 (MSB)-29 (LSB)
	Absorber temperature		1/1000 °C	4 byte	dword	> 5 Hz	30-33
	Housing 1 temperature		1/1000 °C	4 byte	dword	pro Messzyklus	34-37
	Housing 2 temperature		1/1000 °C	4 byte	dword	pro Messzyklus	38-41
	Housing 3 temperature		1/1000 °C	4 byte	dword	pro Messzyklus	42-45
	Measured Energy		1/1000 Joule	4 byte	dword	pro Messzyklus	46-49
	Measured Power		1/1000 Watt	4 byte	dword	pro Messzyklus	50-53
	Measured irradiation time		Mikrosecond	4 byte	dword	pro Messzyklus	54-57
Nur bei Geräten mit	Ontime		Mikrosecond	4 byte	dword	pro Messzyklus	66-69 ¹⁾
AP/AP3s auf dem	Offtime		Mikrosecond	4 byte	dword	pro Messzyklus	70-73
Typenschild	Count of pulses		-	4 byte	dword	pro Messzyklus	74-77
1) Bussystem bedingt	e Lücke						
Status	Statusbyte (read only)			2 byte			
	Ready for Measurement		statusbyte1.Bit 0		Bool	> 5 Hz	Byte 0: Bit 0
	Measurement running		statusbyte1.Bit 1		Bool	> 5 Hz	0:1
	Measurement finished		statusbyte1.Bit 2		Bool	> 5 Hz	0:2



Festwerte (read only)		Einheit	Länge	Тур		Adresse
	Absorber too hot	statusbyte1.Bit 3		Bool	> 5 Hz	0:3
	PMM is idle	statusbyte1.Bit 4		Bool	> 5 Hz	0:4
	Irradiation failure	statusbyte1.Bit 5		Bool	> 5 Hz	0:5
	Start acknowledged	statusbyte1.Bit 6		Bool	> 5 Hz	0:6
	Shutter acknowledged	statusbyte1.Bit 7		Bool	> 5 Hz	0:7
	Shutter is open	statusbyte2.Bit 0		Bool	> 5 Hz	Byte 1:0
	Shutter is closed	statusbyte2.Bit 1		Bool	> 5 Hz	1:1
	Shutter is moving	statusbyte2.Bit 2		Bool	> 5 Hz	1:2
	Shutter timeout	statusbyte2.Bit 3		Bool	> 5 Hz	1:3
	Shutter-Fehler Winkelsensor	statusbyte2.Bit 4		Bool	> 5 Hz	1:4
						1:5
Command						
	Commandbyte (write only)		1 byte		Bits sind exklusiv zu setzen	
	Start measurement	Commandbyte Bit 0		Bool		0:0
	do open shutter	Commandbyte Bit 1		Bool		0:1
	do close shutter	Commandbyte Bit 2		Bool		0:2
	do_reset	Commandbyte Bit 7		Bool		0:7

Tab. 11.2: Übersicht der Registerbelegung

11.2 Konfigurationsdaten

Die Konfigurationsdaten beinhalten alle Geräteparameter, die ab Werk fest eingestellt sind und über die Möglichkeiten des Gerätes informieren.

MaxCapacity	Maximale Energie (= Wärmemenge), die der Absorber beim Starttemperatur von 20 °C bis zur maximalen Temperatur aufnehmen kann. Dieser Wert dient nur zur allgemeinen Information und wird in keiner Berechnung benötigt.
Minimum irradiation time	Die minimale Bestrahlungszeit ist nur zur allgemeinen Information angegeben und wird in keiner Berechnung benötigt.
Maximum irradiation time	Die maximale Bestrahlungszeit sollte nicht überschritten werden, weil sonst die Ener- gieinhaltsbestimmung des Absorbers erhöhte Ungenauigkeiten aufweist.
Maximum power	Die maximale Leistung gibt die maximale Laserstrahlleistung an, mit welcher der Absorber bestrahlt werden darf. Wird die Leistung überschritten, kann der Absorber beschädigt werden.
Minimum energy	Für eine Messung mit gewünschter Genauigkeit muss der Laserstrahl eine ausreichende Temperaturerhöhung erzeugen. Für diese Temperaturerhöhung ist eine Mindestenergie notwendig. Dieser Wert ist in dieser Konstanten enthalten. Für die Bestrahlungszeit gilt die Bedingung: $t_{Bestrahlung} > Minimum energy / P_{Laser}$
Minimum absorber tem- perature	Die minimale Temperatur des Absorbers hat für dieses Messsystem zurzeit keine Be- deutung.
Maximum absorber tem- perature	Bei Temperaturen des Absorbers oberhalb der "Maximum absorber temperature" wird eine Warnmeldung ausgegeben, weil der Absorber bei weiterer Bestrahlung überhitzen würde.
Pulse duration Measure- ment avail.	Diese Konstante zeigt an, ob das Messgerät über eine eingebaute Pulsdauermessung verfügt. Nur bei PMM Typ AP3s.

Tab. 11.3: Übersicht der Konfigurationsdaten



11.3 Variablen

Die während der Messung erzeugten Daten werden in den Variablen gespeichert. Die gemessenen Temperaturen werden schneller als 1 Hz aktualisiert, die gemessene Energie, Leistung und Bestrahlungszeit einmal pro Messzyklus.

Remaining capacity	In dieser Variablen wird die verbleibende nutzbare Wärmekapazität des Absorbers angezeigt. Bei der nächsten Messung darf nie mehr Energie eingestrahlt werden, als in dieser Variablen angegeben wird. Bei einer Überschreitung der Energie wird der Absorber überhitzt. (Ab 80 °C Absorbertemperatur: remaining capacity = 0).
Absorber temperature	Die aktuelle Temperatur des Absorbers. Dieser Wert dient nur zur Information.
Housing 1 temperature	Die aktuelle Temperatur des Gehäuses. Dieser Wert dient nur zur Information.
Housing 2 temperature	Die aktuelle Temperatur des Gehäuses. Dieser Wert dient nur zur Information.
Housing 3 temperature	Die aktuelle Temperatur des Gehäuses. Dieser Wert dient nur zur Information.
Measured Energy	Anzeige der gemessenen Energie der letzten Messung.
Measured Power	Anzeige der errechneten Laserleistung der letzten Messung. Die Laserleistung wird aus der Bestrahlungszeit und der gemessenen Energie berechnet.
Measured irradiation time	Anzeige der Bestrahlungszeit der letzten Messung.
Measured Ontime	Anzeige der gemessenen Laser-Ontime der letzten Messung.
Measured Offtime	Anzeige der gemessenen Laser-Offtime der letzten Messung.
Measured Count of pulses	Anzahl der gemessenen Pulse der letzten Messung.

Tab. 11.4: Übersicht der Variablen

11.4 Statusinformationen

Der aktuelle Status wird in den Statusbits angezeigt. Die Statusbits sind in zwei Statusbytes organisiert.

Ready for Measurement	Das PMM ist messbereit.
Measurement running	Der Laser hat einen Puls auf das PMM abgegeben und wertet nun die Messung aus.
Measurement finished	Der Messzyklus ist abgeschlossen, die Messergebnisse stehen in den entsprechenden Registern.
Absorber too hot	Der Absorber ist zu heiß für eine weitere Messung. Für eine Messung muss sich der Absorber abkühlen, bis die Temperatur unter die maximale Absorbertemperatur gefal- len ist.
	Hinweis: Das Übertemperaturbit zeigt lediglich an, dass augenblicklich keine weitere Messung mehr möglich ist. Ein aktives Bit nach der Messung stellt keine Störung dar und wird innerhalb einer Minute wieder zurückgesetzt.
PMM is idle	Das PMM befindet sich im Grundzustand und wartet auf einen Befehl.
Irradiation failure	Die Bestrahlungszeitmessung hat einen Aussetzer der Laserleistung während des Laserpulses detektiert. Dieses Bit dient nur zur Information.
Start acknowledge	Das "start measurement"-Signal im Commandbyte wurde erkannt und kann jetzt wie- der deaktiviert werden. Die Messbereitschaft des Gerätes wird hergestellt.
Shutter acknowledge	Das "Open shutter"- oder "Close shutter"-Signal im Commandbyte wurde erkannt und kann jetzt wieder deaktiviert werden.
Shutter is open	Der Verschluss des PMM ist offen.
Shutter is closed	Der Verschluss des PMM ist geschlossen.

Tab. 11.5: Übersicht der Statusinformationen



Shutter is moving	Der Verschluss des PMM bewegt sich.
Shutter timeout	Der Verschluss ist innerhalb von 5 Sekunden nicht in die gewünschte Position gefah- ren. Das Flag wird mit dem Resetbefehl als auch einem neuen open / close-shutter- Befehl gelöscht.
Shutter-Fehler Winkel- sensor	Der Winkelsensor zur Bestimmung des Winkels des Verschlusses ist gestört.

Tab. 11.5: Übersicht der Statusinformationen

11.5 Befehle

Die Befehle werden über vier Command-Bits an das Gerät gesendet. Es darf immer nur ein Bit gesetzt werden.

Start measurement	Das "Start measurement"-Bit startet einen neuen Messzyklus. Der Startbefehl wird nur dann ausgeführt, wenn alle Statusbedingungen erfüllt werden. Das Gerät zeigt den Empfang des Befehls über das "Acknowledge"-Bit im Status an. Das "Start measurement"-Bit kann dann wieder deaktiviert werden.
Do open shutter	Das Setzen dieses Bits führt zu einer Öffnung des Verschlusses. Die Ausführung des Befehls kann an den Statusbits überwacht werden. Nach dem der Verschluss als offen gemeldet ist, kann das Bit wieder deaktiviert werden.
Do close shutter	Das Setzen dieses Bits führt zu einem Schließen des Verschlusses. Die Ausführung des Befehls kann an den Statusbits überwacht werden. Nachdem der Verschluss als geschlossen gemeldet ist, kann das Bit wieder deaktiviert werden.
Do_reset	Das Setzen dieses Bits bringt das PMM in den Grundzustand. Das "Idle"-Bit wird gesetzt.

Tab. 11.6: Übersicht der Befehle



12 Einbindung im PROFINET[®] oder PROFIBUS[®]

12.1 GSDML-Datei (PROFINET®)

Die Anmeldung des PMM erfolgt mit Hilfe der GSDML-Datei beim Busmaster. Innerhalb der GSDML-Datei sind alle Parameter und Variablen in Blöcken zusammengefasst (z. B. Status, Results). Die Inhalte der einzelnen Blöcke sind in der Tab. 11.2 auf Seite 51 aufgelistet. Die GSDML-Datei für das PMM befindet sich auf dem mitgelieferten Datenträger.

Auf dem Datenträger ist ebenfalls ein Bild des PMM als Bitmap im Format 70 x 40 Pixel enthalten, das für die symbolische Darstellung benötigt wird.

	0 (Konfiguration)	317f2_PMMPNadd				
∍ (0)∐B						
<u>່</u> ວີ້ 📓 ຕ						
	PUDE					
χ_2	V-10		54 . 55			
X2 P1 👖 Pi	out 1		Ethernet: PRI	JEINET-IU-Sys	tem (100)	
X2 P2 🚦 Pa	ort 2					
3						
4						
5						
7						
8						
9				🚡 (1) PMI	MPN	
10						
11				-		
					<u></u>	
	illi					>
• (1) F	PMMPN					>
• • (1) F	°MMPN	Bestellnummer	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	Kommenta
(1) F iteckplatz	MMPN Baugruppe	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse	Kommenta
(1) Fiteckplatz	PMMPN Baugruppe PMMPN PM/2	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse B185* 8185*	Kommenta
	PMMPN Baugruppe PMMPN PMM2 Favr 1	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse B185* B185* B184* B184*	Kommenta
(1) F (PMMPN Baugruppe PMMPN FWHD FWHD FWHD FWHD FWHD FWHD FWHD	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse	Diagnoseadresse 8185* 8184* 8183*	Kommenta
(1) F teckplatz (7) F (7) F (7	MMPN Baugruppe PMMPN FWH0 FWH0 FWH0 FWH0 FWH2 Command	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse 256	Diagnoseadresse 8185* 8185* 8184* 8183**	Kommenta
(1) F iteckplatz (2) F V7 F V7 F V7 F V7 F V7 F V7 F V7 F V7	MMPN Baugruppe PMMPN FW-I0 FW-1 Fwr 1 Fwr 2 Command	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse 256	Diagnoseadresse 8185* 8185* 8184* 8183**	Kommenta
(1) F iteckplatz (2) F X7 F7 X7 F2 X7 F2 X7 F2 X7 F2 X7 F2 X7 F2 X7 F2	PMMPN Baugruppe PMMPN FW-I0 Fwr 1 Fwr 2 Command	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse 256	Diagnoseadresse 8185* 8184* 8183* 8183*	Kommenta
	MMPN Baugruppe PMMPN PW-I0 Port 1 Fort 2 Command Status	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse 	Diagnoseadresse 8185* 8183* 8183*	Kommenta
(1) F iteckplatz 2 2 2 2 2 2 3 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	MMPN Baugruppe PMMPN PN-ID Port 1 Fort 2 Command Status ResultsConst	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse 2 2 256 2 256 2 256 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2	Diagnoseadresse Ø106* 8785* 8783* 9103*	Kommenta
(1) F iteckplatz 2 47 47 47 47 47 47 47 4 4 5 5 5 5	MMPN Baugruppe PMMPN PN-ID Port 1 Fort 2 Command Status ResultsConst	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse 2 2 2 2 2 2 5 6 2 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 1 2 5 6 1 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Diagnoseadresse 81.85* 81.83* 81.83* 91.00	Kommenta
(1) F iteckplatz 2 k7 k7 k7 k7 k7 k7 k7 k7 k7 k7 k7 k7 k7	MMPN Baugruppe PMMPN PW-ID Port 1 Fort 2 Command Status ResultsConst	Bestellnummer 410-050-001	E-Adresse	A-Adresse 2 2 2 2 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 2 5 6 2 5 6 2 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Diagnoseadresse	Kommenta

Abb. 12.1: Installierte GSDML-Datei



12.2 GSD-Datei (PROFIBUS®)

Die GSD-Datei für das PMM befindet sich auf dem mitgelieferten Datenträger. Die Busadresse des Gerätes ist auf 3 voreingestellt.

Bei Geräten ab Auslieferungsdatum 03.2012 ist die PROFIBUS®-Adresse von 1 bis 99 einstellbar.

PROFIBUS®-Adresse einstellen





Der folgende Screenshot zeigt die Einbindung der GSD-Datei unter SIMATIC STEP 7.

R HW Konfig - SIMATIC 300 Station	
Station Bearbeiten Einfügen Zielsystem Ansicht Extras Eenster Hilfe	
D 🍃 🔓 🖳 🚔 🖷 🗈 💼 💼 🌆 💼	
Blg SIMATIC 300 Station (Konfiguration) PMM-PROFIBUS	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Suchen: At At
1 PS307 10A	Erofit Standard
2 CPU 319-3 PN/DP X1 M8/JDP X2 DP X3 PN/D 4 D116/D016x24V/0.5A 5 6 7 8 9 10 10 11 11 Image: Comparison of the second se	SIMADYN SIMATIC SIMOPEG SIMOPEG SIMOVERT SIMAMICS SIMOVERT SIMAMICS SIPOS Veitere FELDGERÄTE Algemein BCS-CAM BCS-OP MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane MSMC-Profi_SinglePlane SIMOPICIES SIMOPICI
Steckplatz 🚺 DP-Kennung Bestellnummer / Bezeichnung E-Adresse A-/	Adresse Kommentar StatusModul 2byteln
1 160 CommandsModul 1byteOut 256	ConstantsResultsModul 64byteIn
2 140 StatuSModul 20ytein 256257	Antriebe
	<u></u>
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.	

Abb. 12.2: GSD-Datei unter SIMATIC STEP 7

Die richtige Reihenfolge der Ein- und Ausgangsmodule in der Konfigurationstabelle sind zu beachten.

Steckplatz DP-Kennung	Bestellnummer / Bezeichnung	E-Adresse	A-Ad
1 160	CommandsModul 1byteOut		256
2 145	StatusModul 2byteIn	256257	
3 64	ConstantsResultsModul 64byteIn	258321	
(3) PMM-DP	Möglich	(1
Steckplatz 🚺 DP-Kennung	Bestellnummer / Bezeichnung	E-Adresse	A-Ad
1 160	CommandsModul 1byteOut		256
		220 221	
2 145	StatusModul 2byteIn	320321	
2 145 3 64	StatusModul 2bytein ConstantsResultsModul 64bytein	256319	
2 145 3 64	StatusModul 2bytein ConstantsResultsModul 64bytein Nicht lauffähig!	256319	
2 145 3 64 (3) PMM-DP Steckplatz DP-Kennung	StatusModul 2bytein ConstantsResultsModul 64bytein Nicht lauffähig! Bestellnummer / Bezeichnung	256319 E-Adresse	A-Ad
2 145 3 64 (3) PMM-DP Steckplatz DP-Kennung 1 160	StatusModul 2bytein ConstantsResultsModul 64bytein Nicht lauffähig! Bestellnummer / Bezeichnung CommandsModul 1byteOut	E-Adresse	A-Ad 256
2 145 3 64 (3) PMM-DP Steckplatz DP-Kennung 1 160 2 64	StatusModul 2bytein ConstantsResultsModul 64bytein Nicht lauffähig! Bestellnummer / Bezeichnung CommandsModul 1byteOut ConstantsResultsModul 64byteIn	E-Adresse	A-Ad 256





13 Einbindung im DeviceNet[™] oder EtherNet/IP[™]

DeviceNet[™] wurde von Rockwell Automation und der Nutzerorganisation ODVA[™] (Open DeviceNet[™] Vendor Association) als offener Feldbusstandard, basierend auf dem CAN-Protokoll, entwickelt. DeviceNet[™] ist in der europäischen Norm EN 50325 standardisiert.

DeviceNet[™] gehört wie ControlNet[™] und EtherNet/IP[™] zur Familie der CIP[™]-basierten Netzwerke. CIP[™] (Common Industrial Protocol) bildet die gemeinsame Applikationsschicht dieser drei industriellen Netzwerke. DeviceNet[™] ist ein objektorientiertes Bussystem und arbeitet nach dem Producer / Consumer-Verfahren. DeviceNet[™]-Geräte können Client (Master) oder Server (Slave) oder beides sein. Clients und Server können Producer, Consumer oder beides sein.

Ausgehend von DeviceNet[™] wurde der Feldbus EtherNet/IP[™] entwickelt, der die über EtherNet/IP[™] vernetzten Geräte nahtlos integriert - automatisch per Mapping in den I/O-Tree des RSLogix-Programmiertools. Optional kann das von DeviceNet[™] bekannte Konfigurationssoftwaretool (RSNetWorx) zur Integration von weiteren Feldgeräten in das Netzwerk genutzt werden.

13.1 Hardware / Software

Die Beschreibungen in dieser Anleitung beziehen sich auf den Einsatz folgender Hard- und Softwarekomponenten:

13.1.1 Hardware

- Allen-Bradley Steuerung, Typ 1769-L24ER-QB1B CompactLogix
- DeviceNet[™] Scanner, Typ 1769-SDN/B



Abb. 13.1: Hardware

13.1.2 Software

- Rockwell Software RSLogix 5000 (f
 ür die Steuerungs-Programmierung und Konfiguration von EtherNet/ IP™)
- Rockwell Software RSNetWorx (für die Netzwerkkonfiguration)
- Rockwell Software RSLinx

Detaillierte Informationen zu der verwendeten Hardware finden Sie auf der Homepage des Herstellers:

http://www.rockwellautomation.com/literature/





13.2 Datenmodell

Für die Kommunikation des PMM mit dem Feldbus wird intern ein spezifisches Feldbusmodul eingesetzt. Zur Steuerung des PMM gibt es ein Command-Byte, das vier Befehle kodiert. Die Daten vom PMM sind in einem "Array of Byte" abgelegt, das 66 Elemente lang ist. In der Variablentabelle sind nur Einträge bis Byte 56 vorhanden. Die restlichen Bytes enthalten Informationen, die nur zur Kalibrierung des Gerätes verwendet werden.



Abb. 13.2: Datenstruktur zwischen PMM und Steuerung

Vom PMM werden die Daten strukturiert im Datenformat 2 Byte Integer und 4 Byte Integer abgelegt. Die Daten sind bei EtherNet/IP[™] und bei DeviceNet[™] im "Little-Endian"-Format angeordnet. Das im PMM verwendete Feldbusmodul unterstützt prinzipiell nur das "Array of Bytes" und keine Tags, wie sie vom CIP[™] (Common Industrial Protocol) vorgegeben sind. Die Variablen des PMM können deshalb nicht direkt über den Bus ausgelesen werden.

13.3 PMM im DeviceNet[™]

Beim DeviceNet[™] werden die Daten über ein Scannermodul in die Steuerung transferiert. Als Beispiel wird hier der Datentransfer einer CompactLogix 1769 von Allen Bradley dargestellt.

Die Messdaten des PMM werden in Form von 2 Byte Integer und 4 Byte Integer in das geräteinterne Kommunikationsmodul geschrieben. Diese Daten transferiert das Kommunikationsmodul als "Array of Byte" auf den Bus. Andere Datentypen werden nicht unterstützt.

Das Scannermodul 1769-SDN legt die Daten als "Array of DINT" (4 Byte Integer) im Bereich "Local" der Steuerung ab. Die Steuerung hält keinen direkten Befehle bereit, die eine Typkonversion durchführen können. Aus diesem Grund werden die Daten in einem zweistufigen Prozess in die Zielvariablen kopiert.

1. Stufe:

Der Datenbereich vom Typ "Array of DINT" wird in einen Variablenbereich "Array of Byte" umkopiert (siehe Abb. 13.3 auf Seite 59, Kopierbefehl A). Durch dieses Umkopieren können Daten nicht nur mit den Startadressen Modulo 4 (d. h. 0, 4, 8, 12, 16, 20 ...) herauskopiert werden, sondern jede Startadresse ist möglich.

2. Stufe:

Die Daten werden in die benutzerdefinierten Datentypen hineinkopiert (siehe Abb. 13.3 auf Seite 59, Kopierfolge B). Die Daten sind damit innerhalb der Steuerung verfügbar.





Kopiert wird in einer Add-On Instruction (AOI) der Steuerungssoftware:

Abb. 13.3: Copy-Befehl in der Kontaktplan-Logikroutine

Die vollständige Kopieranweisung befindet sich im Kapitel 21.5 "Add-On Instruction der Steuerungssoftware RSLogix 5000" auf Seite 93. Der Aufruf ist in Abb. 13.4 auf Seite 59 dargestellt.



Abb. 13.4: Aufruf der Add-On Instruction "PMMDataCopy"



13.3.1 **DeviceNet-Adresse und Baudrate einstellen**

- Entfernen Sie die Bodenplatte des Gerätes (vier 1. Innensechskantschrauben SW 2,5 mm).
- 2. Stellen Sie mit den Drehschaltern SW2 und SW1 die gewünschte Busadresse ein. Die Pfeilspitze des Drehschalters muss auf die entsprechende Ziffer zeigen.

Beachten Sie bitte, dass die Adresse zweistellig ist. Mit Schalter SW2 stellen Sie die erste Stelle (Zehnerzahl), mit Schalter SW1 die zweite Stelle (Einerzahl) ein.

Beispiel

Die Busadresse soll 14 sein.

Einstellung Schalter SW2=1 Einstellung Schalter SW1=4



- 3. Stellen Sie mit dem Drehschalter SW3 die gewünschte Baudrate ein (Werkseinstellung ist 2 ≙ 500 kHz).
- 4. Montieren Sie wieder die Bodenplatte des Gerätes.

Schalterstellung SW3	Baudrate in kHz
0	125
1	250
2	500

13.3.2 DeviceNet[™]-Scanner ins DeviceNet[™] einbinden

- 1. Klicken Sie im Verzeichnisbaum des Hardware-Fensters auf "I/O Configuration" und wählen Sie mit Rechtsklick "New Module…" aus.
 Wählen Sie aus der Typenliste ihren Scanner aus (hier "1769-SDN/B Scanner DeviceNet™") und
- bestätigen Sie mit OK.
- 3. Geben Sie als Eingangsgröße 17 Doppelworte ein (entspricht 68 Byte, 65 Byte werden benötigt).

🗖 Module Pro	perties Report: Local: 2 (1769-SDN/B 3.1)
General Conr	nection RSNetWorx
Туре:	1769-SDN/B 1769 Scanner DeviceNet
Vendor:	Allen-Bradley
Name:	DNET class 2 A
Description:	Input Size: 17 🔅 (3 bit)
	Output Size: 1 (3 bit)
Revision	3 1 A Electronic Keyling Connastible Keyling
nevision.	Comparate Reying
Status: Running	OK Cancel Apply



13.3.3 EDS-Datei importieren

- 1. Stecken Sie den mitgelieferten Datenträger in das Laufwerk Ihres PCs.
- 2. Starten Sie das Programm RSNetWorx.
- Starten Sie den EDS-Wizard: 1. Rockwell Software's EDS Wizard 2. Wählen Sie das Menü Tools --> EDS Wizard. Options З. Wählen Sie die Option Register an EDS File. What task do you want to complete? Klicken Sie auf Weiter. 4. Register an EDS file(s). This option will add a device(s) to our database. **5** I Unregister a device. This option will remove a device that has been registered by an EDS file from 1 our database. Change a device's graphic image. This option allows you to replace the graphic image (icon file) associated with a **B** device. Create an EDS file. This option creates a new EDS file that allows our software to recognize your device. < <u>Z</u>urück <u>W</u>eiter > Abbrechen 5. Wählen Sie die Option *Register a single file*. Rockwell Software's EDS Wizard Wählen Sie über Browse... die EDS-Datei "PMM_ 6. Registration DNS.EDS" auf der PRIMES-CD aus und klicken Sie Electronic Data Sheet file(s) will be added to your system for use in Rockwell Software applications. auf Weiter. 7. Bestätigen Sie alle weiteren Dialogfenster mit Weiter Register a single file oder Fertigstellen. н. Register a girectory of EUS files Look in subfolders In f<u>o</u>lder: Browse... * If there is an icon file (.ico) with the same name as the file(s) you are registering then this image will be associated with the device. To perform an installation test on the file(s), click Next < Zurück Weiter > Abbrechen



13.3.4 Buskonfiguration mit RSNetWorx



die Busadresse und die Baudrate ein.

	Commissioning Image: Commissioning Image: Commissioning
 Öffnen Sie das Netzwerk (Menu Network> On- line). Der Suchvorgang auf dem Bus startet automatisch. Die gefundenen Buskomponenten werden angezeigt. Doppelklicken Sie auf das auf das Scannersymbol. 	Device Diagnostics Iools Help
 ③ Der Eigenschaften-Dialog des DeviceNet™-Scanners erscheint. 5. Wechseln Sie auf die Registerkarte Scanlist. 	Image: Second

Tools Help

EDS Wizard... Node Commissioning...



Oie Liste der am Scanner konfigurierten Knoten erscheint.	📽 1769-SDN Scanner Module 🔹 💽 🔀
6. Verschieben Sie mit der Schaltfläche 🕑 den erkann-	General Module Scanlist Input Output ADR Summary
ten Pivim nach rechts in die Scanlist.	Available Devices: Scanlist:
	> ZZ, FMM-UNS
	<
	>>
	<u>~~</u>
	✓ Automap on Add ✓ Node Active Electronic Key:
	Upload from Scanner
	Edit I/O Parameters
	OK Abbrechen Obernehmen Hilfe
Die Prozessdaten werden von RSNetWorx automa-	2 1769 SDN Scapper Module
tiach domonand. Die Adressen können Sie in den	
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary Node Type Size Map AutoMap Longa Content of the second
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary Node Type Size Map 22, PMM Polled 66 11.Data[0]0 Ummap Advanced
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary Node Type Size Map AutoMap AutoMap AutoMap Advanced Options
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary Node Type Size Map AutoMap AutoMap AutoMap Advanced Options Mercer: Discrete Stat Dt/(art 0
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary Node Type Size Map Image: Size Map AutoMap Image: Size Map Image: Size Start DWord: Image: Size Image: Size Start DWord: Image: Size
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary Node Type Size Map Poled 66 1:1.Data[0].0 Linmap Advanced Options Mgmory: Discrete Start DWord:
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary Node
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scanlist Input Output ADR Summary Node ✓ Type Size Map P 22, PMM Polled 66 11.Data[0].0 Ummap Advomed Advanced Options Mgmony: Discrete Start DWord: Bits 31 - 0 11.Data[0] 22, PMM-DNS 11.Data[1] 22, PMM-DNS 11.Data[2] 22, PMM-DNS 11.Data[3] 22, PMM-DNS 11.Data[4] 22, PMM-DNS 11.Data[5] 22, PMM-DNS 11.Data[6] 22, PMM-DNS
Registerkarten Input bzw. Output prüfen.	General Module Scaniist Input Output ADR Summary Node Type Size Map P 22, PMM Polled 66 11.Data[0] Ummap Advomed Unmap Advomed Options Mgmory: Discrete Start DWord: Image: Start DWord: Image: Start DWord: 11.Data[0] 22, PMM-DNS 11.Data[1] 22, PMM-DNS 11.Data[1] 22, PMM-DNS 11.Data[2] 22, PMM-DNS 11.Data[3] 22, PMM-DNS 11.Data[3] 22, PMM-DNS 11.Data[6] 22, PMM-DNS 11.Data[6] 22, PMM-DNS 11.Data[7] 22, PMM-DNS I1.Data[8] I2



 •
PRIMES

7. Klicken Sie auf Advanced .	
	General Module Scaniet Input Output ADB Summan
	General Module Scanlist Input Output ADR Summary Node Type Size Map AutoMap Image: Size Map Image Image Image: Size Map Image Image Image: Size
	1:0.Dataf81
	OK Abbrechen Obernehmen Hilfe
Wichtig ist, dass das Command-Byte richtig gemap- ped wird (8 Bit).	Advanced Mapping : 22, PMM-DNS Map Message Offset Memory Offset Bit Length 1 Polled 0:0 Discrete 0:0 8 2 <not mapped=""> 4 <not mapped=""> 4 <not mapped=""> 4 <not mapped=""> Map From: Memory: Discrete Image: Polled Image: Poll</not></not></not></not>
8. Aktivieren Sie die Geräte über das Menü Network	
 9. Laden Sie die Konfiguration über <i>Download to Network</i> in den Scanner und das PMM hinein. 	
 10. Öffnen Sie das Menü <i>View> Diagnostics</i> In diesem Diagnosefenster wird der Netzwerkzustand dargestellt. Sind alle Komponenten mit einem grünen Häkchen versehen, ist der Feldbus betriebsbereit. 	Stat Diagnostic Results Normal 73 Warring Error For DeviceNet Address 00, 1769-SDN Scanne Warring Error No Read Diagnostic Address 00, 1769-SDN Scanne Error No Read Diagnostic Address 00, 1769-SDN Scanne Error Diagnostic Address 00, 1769-SDN Scanne Error Diagnostic Address 00, 1769-SDN Scanne Error Error Diagnostic Address 00, 1769-SDN Scanne



13.3.5 Debugging

Nach der Konfiguration können Sie das System in den "Run-Modus" schalten. Dazu schalten Sie das System zunächst in "Go Online". Die Software wird dann "per Download" in das System programmiert und dann in den "Run Mode" gesetzt.

 Wählen Sie das Steuerungssymbol aus und klicken Sie auf <i>Go Online</i>. 	Offline Image: Contine No Forces Go Online No Edits Upload Download
 Das Dialogfeld Connect to Go Online wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche Download. 	Connected to Go Online Options General Date/Time Major Faults Ninor Faults File Nonvolatile Memory Condition: The open project has offine changes that aren't in the controller. Controller Controller Controller Derivroller Controller Controller Controller Controller Derivroller TSR143/2 CompactLogie5343 Controller Controller Controller Derivroller Options Major Status Controller Offine Project: Controller Name: My_L43_Controller Controller Name: My_L43_Controller Controller Controller Name: My_L43_Controller Controller Controller Name: My_L43_Controller Controller Controller Name: My_L43_Controller Controller Secial Number: C03A93FD Security: No Protection Secial Number: C03A93FD Security: No Protection Upload Doupload Select File Cancel Help
3. Starten Sie den Run Mode .	
Die Kontrollkästchen "Run Mode", "Controller OK" und "I/O OK" müssen grün hinterlegt sein.	Image: Second



Nach der Einbindung des DeviceNet[™]-Scanners und des PMM in das System stehen die Daten des PMM zuerst im Datenbereich des Scanners (Abb. 13.5 auf Seite 66):

Scope: 🗊 FirstRK 🔽 Show: All Tags		~	Y. Enter Na	ame Filter			
Name === △	Value 🗲 F	orce Mask 🔸	Style	Data Type	Description	Con	
activate_Laser	0		Decimal	BOOL			
±-Local1:C	{}	{}		AB:Embedded_Di			
±-Local1:I	{}	{}		AB:Embedded_Di			
±-Local:1:0	{}	{}		AB:Embedded_Di			
E-Local:2:1	{}	{}		AB:1769_SDN_2			
+ Local:2:I.Fault	2#0000_0000_0000_0000		Binary	DINT			
- Local:2:1.Status	{}	{}		AB:1769_SDN_St.			
Eccal:2:I.Status.ScanCounter	2#0000_0000_0000_0011		Binary	DINT			
E-Local: 2:1. Status. DeviceFailureRegister	()	()	Binary	SINT[8]			
E Local: 2:1. Status. AutoverifyFailureRegister	{}	{}	Binary	SINT[8]			
+ Local:2:1.Status.DeviceIdleRegister	{}	{}	Binary	SINT[8]			
E Local: 2:1. Status. ActiveNodeRegister	{}	{}	Binary	SINT[8]			
+ Local: 2:1. Status. Status Display	{}	{}	Binary	SINT[4]		-	
	16#00		Hex	SINT			
	16#00		Hex	SINT			
+ Local: 2:1. Status. ScrollingDeviceAddress	16#00		Hex	SINT			
E. Local: 2:1. Status. ScrollingDeviceStatus ■	16#00		Hex	SINT			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Hex	SINT[64]			
😑 Local:2:1.StatusRegister	{}	.	ก	AB:1769_SDN_St.			
Local:2:1.StatusRegister.Run	1		amal	BOOL			
Local.21.5tatusnegister.Fault	v		Decimal	BOOL			
Local: 2:1. Status Register. Disable Network	0		Decimal	BOOL			
-Local: 2:1. Status Register. Device Failure	0		Decimal	BOOL			
Local: 2:1. Status Register. Autoverify	0		Decimal	BOOL			
-Local: 2:1. Status Register. CommFailure	0		Decimal	BOOL			
Local:2:1.StatusRegister.DupNodeFail	0		Decimal	BOOL			
Local: 2:1. Status Register. DnetPowerDetect	0		Decimal	BOOL			
+ Local:2:1.Data	{}	{}	Decimal	DINT[17]			
		ed		AB:1769_SDN_8			
- Local: 2:0. CommandRegister	{}	(.)	0	AB:1769_SDN_C			
Local: 2:0. CommandRegister. Run	1		C irial	BOOL			
Lucal. 2. U. Commanun egistel. Faut			Decimal	BOOL			
Local: 2:0. CommandRegister. DisableNetwork	0		Decimal	BOOL			
Local: 2:0. CommandRegister. HaltScanner	0		Decimal	BOOL			
Local: 2:0. CommandRegister. Reset	0		Decimal	BOOL			
-Local:2:0.Data	()	{}	Decimal	DINT[1]			

Abb. 13.5: Datenbereich des Scanners

Der Eintrag "Local:2:O.CommandRegister.Run = 1" (in Abb. 13.5 auf Seite 66 --> ❷) setzt den Scanner in den RUN-Modus. Erst dann werden Daten vom Scanner zum PMM transferiert.

Dass der Scanner im RUN-Modus ist, kann am Statusregister kontrolliert werden (in Abb. 13.5 auf Seite 66 --> ● "Local:2:I.StatusRegister.Run = 1").





Für eine einwandfreie Funktion darf die Anzeige am Scanner im RUN-Modus keinen Fehlercode anzeigen. Während der Kommunikation mit dem PMM sollten sich die Werte im Eintrag "Local:2:I.Data[7] ändern (Absorbertemperatur). Beim Öffnen und Schließen des Verschlusses des PMM per Hand sollten sich die Bits in Local:2:I.Data[0] verändern (siehe Abb. 13.6 auf Seite 67).

Scope: TFirstRK	Show: All Tags		*	Y. Enter Na	ma Filler .		~
Name		alue 🔶	Force Mask 🔶	Style	Data Type	Description	C 🔼 🖂
Local:2:1.StatusRegis	ter.DnetPowerDetect	0		Decimal	BOOL		
				Desiral	DINT(17)		ropa
+ Local:21.Data[0]		16#0900_0210	Verso	chlussbe	ewegung		stie
				Decimal	DINT		
± Local:2:I.Data[2]		65542		Decimal	DINT		
± Local:21.Data[3]		524289000		Decimal	DINT		
+ Local:21.Data[4]		5242880		Decimal	DINT		
± Local 21 Data[5]		16842753		Decimal	DINT		
				Decimal	DINT		
± Local 21.Data[7]		1906573355	Abso	orberten	nperatur		
				Decimal	DINT		
+ Local 21 Data[9]		0		Decimal	DINT		
+ Local:21.Data[10]		0		Decimal	DINT		
E-Local:21.Data[11]		0		Decimal	DINT		
E-Local:21.Data[12]		0		Decimal	DINT		
E Local:2.1.Data[13]		0		Decimal	DINT		
E Local:21.Data[14]		0		Decimal	DINT		
+ Local:21.Data[15]		0		Decimal	DINT		

Abb. 13.6: Werte für Absorbertemperatur und Verschlussbewegung

Sobald der Add-On-Befehl zum kopieren der Daten ausgeführt wird, kann die Absorbertemperatur direkt in der Variablen "PMMVar.AbsorberTemperature" in Tausendstel Grad Celsius abgelesen werden (Abb. 13.7 auf Seite 67).

- PMMConst	{}	{}	PMMConstType	
PMMConst.MaxCapacity	4000000	Decimal	DINT	
PMMConst.MinimumEnergy	400000	Decimal	DINT	
PMMConst.MinIrrTime	1	Decimal	INT	
+ PMMConst.MaxIrrTime	1000	Decimal	INT	
PMMConst.MaximumPower	8000	Decimal	INT	
PMMConst.MinAbsTemp	0	Decimal	INT	
+ PMMConst.MaxAbsTemp	80	Decimal	INT	
PMMConst.PulsDurAvail	1	Decimal	INT	
+ PMMConst.Type	257	Decimal	INT	
PMMConst.Release	257	Decimal	INT	
+-PMMI0	()	{}	PMMD at a copy	Copies the Data fr
- PMMStatus	()	()	PMMStatusType	
PMMStatus.Ready_for_Measurement	0	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Measurement_Running	0	Decimal	BOOL	
	0	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Absorber_to_hot	0	Decimal	BOOL	
PMMStatus.PMM_is_idle	1	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Irradiation_failure	0	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Start_Acknowledge	0	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Shutter_Acknowledge	0	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Shutter_is_open	1	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Shutter_is_Closed	0	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Shutter_is_moving	0	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Shutter_error_timeout	0	Decimal	BOOL	
PMMStatus.Shutter_error_angle_sensor	0	Decimal	BOOL	
- PMMVar		{}	PMMVarType -	
	2843102	D 1 1	DINIT	
+ PMMVar.AbsorberTemperature	28931	Absorbertem	peratur	
		Decimal	DINT	
+ PMMVar.Housing2		Decimal	DINT	
+ PMMVar.Housing3	0	Decimal	DINT	
+ PMMVar.MesuredEnergy	0	Decimal	DINT	
+ PMMVar.MeasuredPower	0	Decimal	DINT	
+ PMMVar.MeasuredIrradTime	0	Decimal	DINT	
+-Start_PMM_Measurement	0	Decimal	DINT	
Monitor Tags (Edit Tags /				

Abb. 13.7: Variable "Absorbertemperatur"





13.4 PMM im EtherNet/IP™

Das PMM wird nach folgendem Schema am EtherNet/IP™ in Betrieb genommen:

- Adressvergabe (automatisch über DHCP oder manuell)
- Installation der EDS-Datei
- Übertragen der Daten auf die Steuerung

Die EDS-Datei beinhaltet alle Identifikations- und Kommunikationsparameter des Gerätes. Nach der Einbindung der EDS-Datei (PRIMES-Datenträger-Pfad: Tools/EDS Hardware Installation Tool) kann das PMM als neues Modul hinzugefügt werden.

13.4.1 Modulkonfiguration

Fügen Sie das PMM Modul durch rechten Mausklick auf *Ethernet --> New Module* ein. Den Namen des Gerätes können Sie frei wählen.

Type: PMMEN PMM
Parent: Local
Name Ethernet Address Description: O Private Network: 192.158.1. O IP Address: O Host Name:
Module Definition Revision: 1.1 Electronic Keying: Compatible Module Connections: Exclusive Owner , input_CP=101, Output_C
Change

Abb. 13.8: Gerätename und IP-Adresse eingeben

13.4.2 IP-Adresse geräteintern einstellen

Die IP-Adresse des Gerätes wird mit zwei Hexadezimal-Kodierschaltern im Gerät eingestellt.

1. Entfernen Sie die Bodenplatte des Gerätes (vier Innensechskantschrauben SW 2,5 mm).



Abb. 13.9: Drehschalter für die IP-Adresseinstellung



- -

- 2. Stellen Sie mit den Drehschaltern SW2 und SW1 die gewünschte IP-Adresse ein:
- Stehen beide Drehschalter auf 0 wird die Adresse per DHCP zugeteilt.
- Bei Adressen im Bereich von 1-254 (hexadezimal 0x01 bis 0xFE) wird die Adresse aus dem Netzwerksegment 192.168.1.xxx eingestellt, wobei xxx die eingestellte Zahl an den Drehschaltern ist.
- Stellt man den Drehschalter auf 0xFF = 255, wird die programmierte IP-Adresse vollständig übernommen.

Beispiel:

Die Adresse 192.168.1.243 soll eingestellt werden. 243 (dezimal) ≙ F3 (hexadezimal)

►	Schaltereinstellung: SW2=F; SW1=3	SW 2 SW 1
		2,3456 2,366 2,566 2,566

3. Montieren Sie wieder die Bodenplatte des Gerätes.

13.4.3 IP-Adresse über einen Webbrowser einstellen

Die ersten drei Bytes der IP-Adresse können Sie mit Ihrem Webbrowser über ein Web-Interface einstellen. Das vierte (letzte) Byte stellen Sie ein, wie in Kapitel 13.4.2 auf Seite 68 beschrieben, über die geräteinternen Drehschalter.

Für das Auslesen der aktuellen IP-Adresse des PMM im Netzwerk benötigen Sie das Programm "Ethernet-DeviceConfiguration". Dieses finden Sie auf dem mitgelieferten Datenträger.

🚔 Ethernet Device Configuration

Das PMM muss eingeschaltet sein.

- Starten Sie das Programm "EthernetDeviceConfiguration".
 Klicken Sie auf die Schaltfläche Geräte
- 2. Klicken Sie auf die Schaltflache Gerati suchen.

Das Dialogfenster wird geöffnet und die gefundenen Geräte aufgelistet. Die IP-Adresse des PMM finden Sie in der Zeile des Gerätetyps "netIC".

MAC Adresse	j Geratetyp	Geratename	The Worldsse		Protokoli	
1						
				Geräte suchen	Konfigurier	en 🕨
N						
		- 1800-001 autobility (187-187-	inged too			X
+ Ethernet Device Co	nfiguration	And and a set of a set				×
Ethernet Device Co Datei Optionen 2	nfiguration	antes auto e ara				X
Ethernet Device Co Datei Optionen 2 Gefundene Geräte	nfiguration Sychen:		gächster	V vorheriger		
Ethernet Device Co Datei Optionen 2 Gefundene Geräte MAC Adresse	nfiguration Sychen:	Gerätename			Protokoli	×
Ethernet Device Co 2atei Optionen 2 Gefundene Geräte MAC Adresse 100-03-04-00-06-05	nfiguration Sychen: Gerätetyp SIMATIC-PC	Gerätename 10058pvm	gächster IP Adresse 192-168, 116, 7		Protokol	
Ethernet Device Co Zatei	Suchen: Suchen: Gerätetyp SMATIC-PC SIMATIC-PC	Gerätename 10058pvm 10058pvm	gächster IP Adresse 192,168,116,7 172,29,102,1	vorheriger	Protokoll DCP DCP DCP	
Ethernet Device Co 2atei Optionen ? Gefundene Geräte MAC Adresse 00-03-FF-00-CE-05 00-03-FF-02-CE-05 00-03-4F-02-CE-05 00-03-4E-03-CE-05	Suchen: Gerätetyp SIMATIC-PC STMATIC-PC Er 2000 net/C	Gerätename 10058pvm 10058pvm nettC [SN=00026775,	<u>pächster</u> IP Adresse 192.168.116.77 172.29.102.1 162.158.4.1.14	yorheriger	Protokoli DCP DCP Netident	
Ethernet Device Co 2atei Optionen ? Gefundene Geräte MAC Adresse 00-037FF-03-CE-05 00-037FF-02-CE-05 00-032-FR-02-CE-05 00-02-A2-28-EB-33	Suchen: Geratetyp SIMATIC-PC STATIC-PC STATIC-PC STATIC-PC STATIC-PC	Gerätename 10058pvm 10058pvm netiC [SN=00026775,	<u>pächster</u> IP Adresse 192,168,116,77 172,29,102,1 192,168,1,14	vorheriger	Protokoli DCP DCP Netident	
Ethernet Device Co 2atei Optionen ? Gefundene Geräte MAC Adresse 00-03+FF-00-CE-05 00-03+FF-02-CE-05 00-02-A2-28-EB-33	Sychen: Gerätetyp ISIMATIC-PC SIMATIC-PC REATIC-PC REATIC-PC	Gerätename 10058pvm 10058pvm nettC [SN=00026775,	gächster IP Adresse 192, 168, 116, 7 172, 29, 102, 1 192, 168, 1, 14	vorheriger	Protokoli DCP DCP Protokoli	
Ethernet Device Co 2atei Optionen 2 Gefundene Geräte MAC Adresse 00-03-FF-DO-CE-05 00-03-FF-DO-CE-05 00-03-FF-DO-CE-05 00-02-A2-28-EB-33	Suchen: Gerätetyp SPMATIC-PC SIMATIC-PC STATIC-PC STATIC-PC STATIC-PC	Gerätename 10058pvm 10058pvm netiC [SN=00026775,	<u>p</u> ächster IP Adresse 192, 168, 116, 7 172, 29, 102, 1 192, 168, 1, 14	vorheriger	Protokoli DCP DCP Netident	
Ethernet Device Co 2atei <u>O</u> ptionen ? Gefundene Geräte MAC Adresse 00-03/FF-00-CE-05 00-03-FF-02-CE-05 00-03-4-02-CE-05 00-03-4-02-CE-05 00-02-42-28-EB-33	Suchen: Gerätetyp SIMATIC-PC SIMATIC-PC SIMATIC-PC	Gerätename 10058pvm 10058pvm netIC [SN=00026775,	<u>pächster</u> IP Adresse 192.168.116.7 172.29.102.1 192.168.1.14	yorheriger	Protokoll Protokoll OCP DCP Netident	
Ethernet Device Co Zatei Qptionen ? Gefundene Geräte MAC Adresse MO-34FF-02-CE-05 00-034FF-02-CE-05 00-03-4F-02-CE-05 00-02-A2-28-EB-33	Sychen: Geratetyp SIMATIC-PC SIMATIC-PC SIMATIC-PC	Gerätename 10056pvm 10058pvm netIC [SN=00026775,	 IP Adresse 192.168.116.7 192.158.116.7 192.158.1.14	vorheriger	Protokoll DCP DCP Netident	
Ethernet Device Co 2atei Optionen 2 Gefundene Geräte MAC Adresse 00-037F-00-CE-05 00-037F-02-CE-05 00-02-A2-28-EB-33	Niguration Sigchen: Gerätetyp ISIMATIC-PC SIMATIC-PC RetiC	Gerätename 10058pvm 10058pvm netIC [SN=00026775,	gächster 19. Adresse 192. 1650 116: 7 172. 29. 102.1 192. 168.1.14	vorheriger	Protokoli DCP DCP Netident	
Ethernet Device Co 2atei Optionen 2 Gefundene Geräte MAC Adresse 00-034FF-02-CE-05 00-024F-02-CE-05 00-02-A2-28-EB-33	Suchen: Gerätetyp SPMATIC-PC SIMATIC-PC STATIC-PC STATIC-PC STATIC-PC	Gerätename 10058pvm 10058pvm netiC [SN=00026775,	<u>p</u> ächster IP Adresse 192.168.115.7 172.29.102.1 192.168.1.14	vorheriger	Protokoli DCP DCP Netident	
Ethernet Device Co 2atei Optionen ? Gefundene Geräte MAC Adresse 00-03-FF-00-CE-05 00-03-FF-02-CE-05 00-03-4-02-CE-05 00-03-4-02-CE-05 00-02-42-28-EB-33	Suchen: Gerätetyp SIMATIC-PC SIMATIC-PC CF 300 netiC	Gerätename 10058pvm 10058pvm netIC [SN=00026775,	<u>pächster</u> IP Adresse 192.168.116.7 172.29.102.1 192.168.1.14	yorheriger	Protokoll Protokoll OCP DCP CCP Netident	
Ethernet Device Co 2atei Qptionen ? Gefundene Geräte MAC Adresse MO-03+FF-02-CE-05 00-03+FF-02-CE-05 00-03-FF-02-CE-05 00-02-A2-28-EB-33	Sychen: Geratetyp STMATECPC STMATECPC ST 200 netC	Gerätename 10058pvm 10058pvm netIC [SN=00026775,	<u>g</u> ächster 19 Adresse 192-168-116-7 192-29-102-1 192-168-1-14	vorheriger	Protokoli DCP DCP CCP Netident	
Ethernet Device Co 2atei Optionen 2 Gefundene Geräte MAC Adresse MAC Adresse 00-037F-00-CE-05 00-037F-02-CE-05 00-02-A2-28-EB-33	Suchen: Suchen: Gerätetyp SIMATIC-PC SIMATIC-PC STORE PC PC SIMATIC-PC STORE	Gerätename 1005Spvm 100SSpvm netIC [SN=00026775,	gächster IP Adresse 192,168,116,7 172,29,102,1 192,168,1,14	vorheriger	Protokoli DCP Netident	



Bitte beachten Sie, dass für die nächsten Schritte die IP-Adresse der Netzwerkkarte Ihres PCs im Adressbereich des PMM liegen muss.	Status von Rockwell Netz Image: Control of the state of the sta
 Starten Sie Ihren Webbrowser. Geben Sie in der Adresszeile die IP- Adresse des PMM ein. 	Falls keine Verbindung zustande kommt, kann dies folgende Ursache haben: Die Kommunikationssoftware des PMM ist nicht aktuell (benötigt wird Version 1.5 oder höher)
 Das Dialogfenster des Webbrowser- Interface wird geöffnet. Klicken Sie auf <i>Setttings</i>. 	Image: sector of a sect
Oas Anmeldefenster wird geöffnet.	Authentifizierung erforderlich ×
Bitte beachten Sie bei der Eingabe die Groß- und Kleinschreibung.	Für den Server http://192.168.1.14:80 ist ein Nutzername und ein Passwort erforderlich. Der Server meldet Folgendes: netX.
 Geben Sie den Nutzernamen User ein. Geben Sie das Passwort User ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Anmel- den. 	Nutzername: User Passwort: **** Anmelden Abbrechen



Die aktuelle IP-Adresse des PMM wird Parameter Current Value New Value angezeigt. IP Address 192.168.1.14 192 . 168 . 1 . 14 9. Ändern Sie die Adresse nach Ihren Subnet Mask 255.255.255.0 255 . 255 . 255 . 0 Wünschen. Gateway 0.0.0.0 0 . 0 . 0 . 0 Mode static ● static ○ dhcp ○ bootp Hinweis: submit discard clear Das Auswahlfeld Mode ist auf jeden Fall auf static zu belassen! Ein Umschalten auf *dhcp* oder *bootp* führt zum Verlust der Kommunikation mit dem PMM. Parameter Current Value New Value 10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Submit. IP Address 192.168.1.14 192 . 168 . 14 Die Geräteadresse wird übertragen. 11. Bitte beachten Sie, dass das letzte Byte Subnet Mask 255.255.255.0 255 . 255 255 . 0 der IP-Adresse im PMM mit zwei Dreh-Gateway 0.0.0.0 0 . 0 . 0 . 0 schaltern eingestellt wird (siehe Kapiel static Mode ● static ○ dhcp ○ bootp 13.4.2 auf Seite 68). submit discard clear • Das PMM ist nun umprogrammiert. The IP settings have been accepted. 12. Schalten Sie das PMM aus und wieder ein, damit die neue Adresse übernommen wird. 13. Stellen Sie die Netzwerkkarte Ihres PCs ebenfalls auf die neue Adresse um. 14. Prüfen Sie die Kommunikation mit dem PMM.

13.4.4 Moduldefinition

Bei der Moduldefinition wird in der Drop-Down Box für den Namen "Exclusive Owner" angewählt (siehe Abb. 13.10 auf Seite 71). Die automatisch eingetragenen Datengrößen von 66 für Input und 1 für Output werden beibehalten.

Module Definition					
Revision: 10					
Electronic Keying: Comp	patible Mo	dule	~		
Connections:					
Name		Remote Data		Size	
Exclusive Owner	Input:	Input_CP	101	66	SINT
	Output:	Output_CP	100	1	Silvi
		OK	Canc	el	Help

Abb. 13.10: Moduldefinition



Nachdem alle Eingaben bestätigt wurden, wird das Modul angelegt und erscheint in der Liste der Ethernetgeräte (Abb. 13.11 auf Seite 72).

Eile E	RSLogix Edit V	x 5000 - 1 View Sear	F irstRK in ch <u>L</u> ogic y	PMM_8_8 <u>Communication</u>	_2013_E	her IP. / <u>W</u> indow	CD [17 Help	69-L24	R-QB1	B 20	.12]*
1	i 🖉	. 8	% 🖻 🖻	100	State_Fini	sh		~	<u>a</u> a a <u>a</u>	7 84	12=
Rem R No Ford No Edit	n Run Forces Edits	<mark>□.</mark> ▶.	Run Mi Control Battery	ode ler OK OK		₩ • <\>	Path: US	B\16*	⊣⊢ +⁄ dd-On	1((Ala)(I
Start Page	Controlle	Iler Organize S Controller Controller Controller Controller Power Tasks MainTa Otion Gro Ungrou Addoon In Obtion Gro Data Type Data Type Data Type Module Config If 1769 E If 1769 E If 1769 E Ethern If 1769 E If 1769 E	r FirstRK iller Tags iller Tags iller Tags iller Tags iller Fault Ha -Up Handler ask inProgram Ta) MainRoutin PMM eduled Progr ups suped Axes structions atacopy s befined in-Defined ined -Defined us 1769-L24ER-Q infined Tags VI:1 VI:0 Runnir Runnir	ndler ags e ams R-QB1B FirstF ded Discrete_ B1B FirstRK N1	K IO]			- 4 3	×

Abb. 13.11: Geräteliste im Verzeichnisbaum

Bei den Controller-Tags hat das PMM unter seinem Namen nun einen Eintrag mit seinem I/O-Bereich. Diese Daten haben das Format Array of SINT, sodass eine Konversion der Daten in die strukturierten Variablen des PMM erfolgen muss (gleiche Vorgehensweise wie bei DeviceNet[™]). Sobald die Steuerung im RUN-Modus ist, werden die Variablen ständig aktualisiert.



Abb. 13.12: RUN-Modus


Die Variable: PMMEN1:I.Data[1] enthält unter "Value" den Status des Verschlusses (siehe Abb. 13.13 auf Seite 73). Eine "2" zeigt einen geschlossenen Verschluss an. Sobald der Verschluss von Hand geöffnet wird, wechselt der Wert auf "1". Dies ist ein einfaches Verfahren, um die Kommunikation zu prüfen.

Scope: FirstRK Show: All Tags		🗸 🔨 🗸 Ente	s Name Filter		
Name === △	Value 🔶	Force Mask 🔶 🔶	Style	Data Type	D.
+ PMMConst	()	{}		PMMConstType	
+ PMMConstant	0		Decimal	DINT	
- PMMEN1:I	()			_0502:PMM_EN	
PMMEN1:I.ConnectionFaulted	0		Decimal	BOOL	
PMMEN1:I.RunMode	1		Decimal	BOOL	
PMMEN1:I.Data	()	()	Decimal	SINT[66]	
			Decimal	SINT	
+ PMMEN1:I.Data[1]	2		Decimal	SINT	

Abb. 13.13: Status des Verschlusses

Sobald die Add-On Instruction "PMMDataCopy" ins Programm eingebunden ist und in Betrieb ist, können auch die PMM-Variablen direkt beobachtet werden (Abb. 13.14 auf Seite 73).

Name Image Value Force Mask Style Data Type Description Const + Local 20 (···) (···) (···) AB 1769_SDN_3. E - PMMCommand 30_open_shuter 0 Decimal BODL F - PMMCommand 40_open_shuter 0 Decimal BODL F - PMMCommand 40_open_shuter 0 Decimal BODL F - PMMCommand 70_open_shuter 0 Decimal BODL F - PMMConst 40_open_shuter 1 Decimal NT F - PMMConst	The second secon			Y. 27/18	rvane riiei			~
It Local 20 () AB 1785 SDN 3 AB 1785 SDN 3 PMMCommand 3tat_Measurement 0 Decimal BOOL PMMCommand 0, open_shufter 0 Decimal BOOL PMMCommand 0, open_shufter 0 Decimal BOOL PMMCommand ob, open_shufter 0 Decimal BOOL PMMCommand not, used5 BOOL PMMCommand not, used5 0 Decimal BOOL PMMCommand not, used5 BOOL PMMCommand not, used5 0 Decimal BOOL PMMCommand not, used5 BOOL PMMCommand not, used5 0 Decimal BOOL PMMCommand not, used5 PMMContat () () PMMContat PMMContat () () PMMContat PMMContat Immund not, use3 Immund not, use3 Immund PMMContat Immund not, use3 Immund Immund	ame <u></u> A	Value 🗧	Force Mask 🗧 🕈	Style	Data Type	Description	Constan 🗠	
PHMCommand Start Measurement () PHMCommand Start Measurement 0 PMMCommand So, open, shutter 0 Decimal BODL PMMCommand So, open, shutter 0 Decimal BODL PMMCommand So, open, shutter 0 Decimal BODL PMMCommand not, used3 0 Decimal BODL PMMConsmand not, used3 0 Decimal BODL PMMConsmand not, used3 0 Decimal BODL PMMConst MacCasoby 4000000 Decimal BODL	Local 2:0	{}	{}		AB:1769_SDN_3			P
PMMCommand Stat, Measurement 0 Decimal BODL PMMCommand do, goen, shufter 0 Decimal BODL Image: Shufter 0 PMMCommand do, used3 0 Decimal BODL Image: Shufter 0 PMMCommand not, used3 0 Decimal BODL Image: Shufter 0 PMMCommand not, used5 0 Decimal BODL Image: Shufter 0 PMMCommand do, Rest 0 Decimal BODL Image: Shufter 0 PMMCont har Capacity 4000000 Decimal DINT Image: Shufter 1 PMMCont har Mark Spacity 4000000 Decimal NT 1 If PMMCont har Image: Shufter 1 Decimal NT 1 If PMMCont har Image: Shufter 0 Decimal NT 1 If PMMCont har Image: Shufter 0 Decimal NT 1 If PMMCont har Image: Shufter 0 Decimal NT 1 If PMMCont har Image: Shufter 1 Decimal	PMMCommand	{}	{}		PMMCommandType			ope
PMMConnand do_copen_shutter 0 Decimal BODL PMMCommand do_cobse_shutter 0 Decimal BODL Image: Statuser PMMCommand not_used4 0 Decimal BODL Image: Statuser PMMCommand not_used5 0 Decimal BODL Image: Statuser PMMCommand not_used5 0 Decimal BODL Image: Statuser PMMCont Add_pset 0 Decimal BODL Image: Statuser PMMCont MinimumEnergy 400000 Decimal DINT Image: Statuser PMMCont MinimumEnergy 400000 Decimal NT Image: Statuser Image: Statuser PMMCont MinimumEnergy 400000 Decimal NT Image: Statuser Image: Statuse	-PMMCommand.Start_Measurement	0		Decimal	BOOL			atie:
- PMMCommand not_used3 0 Decimal BODL - PMMCommand not_used3 0 Decimal BODL Image: State	PMMCommand.do_open_shutter	0		Decimal	BOOL			69
PMMCommand not_used3 0 Decimal BODL Image: State of the s	PMMCommand.do_close_shutter	0		Decimal	BOOL			-
PMMCommandrod_used40DecinalBODLPMComPMMCommandrod_used50DecinalBODLIPMMCommandrod_used50DecinalBODLIPMMCommandrod_Reset0DecinalBODLIImmondrod_Reset()()PMMConstTypeIImmondrod_Reset()()PMMConstTypeIImmondrod_Reset()()PMMConstTypeIImmondrod_Reset()()PMMConstTypeIImmondrod_Reset400000DecinalDINTIImmondrod_Reset400000DecinalNTIImmondrod_Reset1DecinalNTIImmondrod_Reset1000DecinalNTIImmondrod_Reset0DecinalNTIImmondrod_Reset257DecinalNTIImmondrod_Reset257DecinalNTIImmondrod_Reset257DecinalNTIImmondrod_Reset()()PMMConstResIImmondrod_Reset()ImmondrodIIImmondrod_Reset()ImmondrodIIImmondrod_Reset()ImmondrodIIImmondrod_Reset257DecinalNTIImmondrod_Reset()ImmondrodIIImmondrod_ResetImmondrodImmondrodIIImmondrod_ResetImmondrodImmondrod	-PMMCommand.not_used3	0		Decimal	BOOL			
PHMCommand.not_used5 0 Decimal BODL PMC PMMCommand.not_used6 0 Decimal BODL PMC PMMConst () () PMMConstType 0 C PMMConst MacSpacky 4400000 Decimal DINT 0 C PMMConst MinimumEnergy 4400000 Decimal DINT 0 C PMMConst MinimumEnergy 4400000 Decimal DINT 0 C PMMConst MinimumEnergy 40000 Decimal NT 0 C C PMMConst MinimumEnergy 40000 Decimal NT 0 C<	-PMMCommand.not_used4	0		Decimal	BOOL			
PMMCommand.nd_used6 0 Decimal B00L Image: Section of the section	-PMMCommand.not_used5	0		Decimal	BOOL			
PHMConst Decinal BODL Image: Section of the section	PMMCommand.not_used6	0		Decimal	BOOL			
PHMConst () () PMMConstType [] HPMMConst MaxCapacity 4000000 Decimal DINT [] HPMMConst MininTime 1 Decimal DINT [] HPMMConst MininTime 1000 Decimal INT [] HPMMConst MininTime 1000 Decimal INT [] HPMMConst MininTime 1000 Decimal INT [] [] HPMMConst MininTime 0 Decimal INT []	PMMCommand.do_Reset	0		Decimal	BOOL			
+ PMMConst MaxCapacity 4000000 Decimal DINT + PMMConst MinimumEnergy 400000 Decimal DINT + PMMConst MinimumEnergy 400000 Decimal INT + PMMConst MinimumEnergy 1000 Decimal INT + PMMConst Maduri Time 1000 Decimal INT + PMMConst Maduri Time 000 Decimal INT + PMMConst Maduri Time 0 Decimal INT + PMMConst Maduri Time 257 Decimal INT + PMMConst Release 257 Decimal INT + PMMEN1:1 () () _0502 PMM_EN Image: Copies the Data fin. + PMMStatus () () PMMStatus Type Image: Copies the Data fin. Image: Copies the Data fin. </td <td>PMMConst</td> <td>{}</td> <td>{}</td> <td></td> <td>PMMConstType</td> <td></td> <td></td> <td></td>	PMMConst	{}	{}		PMMConstType			
+ PMMConst.MinimumEnergy 400000 Decimal DINT Image: Strategy and Strat	+ PMMConst.MaxCapacity	4000000		Decimal	DINT			
+ PMMConst.MininTime 1 Decimal INT INT + PMMConst.MaximTime 1000 Decimal INT INT + PMMConst.MaximTime 8000 Decimal INT INT + PMMConst.MinkhTemp 0 Decimal INT INT + PMMConst.MinkhTemp 0 Decimal INT INT + PMMConst.PladbuAvail 1 Decimal INT INT + PMMConst.PladbuAvail 1 Decimal INT INT INT + PMMConst.PladbuAvail 1 Decimal INT	PMMConst.MinimumEnergy	400000		Decimal	DINT			
+ PMMConst.MashrTime 1000 Decimal INT + PMMConst.MashrTime 8000 Decimal INT + PMMConst.MinkbrTemp 0 Decimal INT + PMMConst.MaskbrTemp 00 Decimal INT + PMMConst.Patrox.MaskbrTemp 00 Decimal INT + PMMConst.Patrox.MaskbrTemp 00 Decimal INT + PMMConst.Patrox.Pat	+ PMMConst.MinIrrTime	1		Decimal	INT			
Image: PMMConst.MaximumPower 0000 Decimal INT Image: PMMConst.MaxboTemp 0 Decimal INT Image: PMMConst.Publicuativation 1 Decimal INT Image: PMMConst.Publicuativation 1 Decimal INT Image: PMMConst.Publicuativativativativativativativativativativ	+ PMMConst.MaxIrrTime	1000		Decimal	INT			
+ PMMConst.MinAbsTemp 0 Decimal INT + PMMConst.MinAbsTemp 80 Decimal INT + PMMConst.PulsDuaVvail 1 Decimal INT + PMMConst.Type 257 Decimal INT + PMMConst.PulsDuaVvail () Decimal INT + PMMConst.Type 257 Decimal INT + PMMConst.Type () ()	+ PMMConst MaximumPower	8000		Decimal	INT			
Image: PMMConst MaxAbsTemp B0 Decimal INT Image: PMMConst PublicuxAvail Image: Decimal INT Image: Decimal INT Image: PMMConst PublicuxAvail Image: Decimal INT Image: Decimal INT Image: PMMConst PublicuxAvail Image: Decimal INT Image: Decimal INT Image: PMMConst PublicuxAvail Image: Decimal INT Image: Decimal INT Image: PMMConst PublicuxAvail Image: Decimal INT Image: Decimal INT Image: Decimal INT Image: PMMStatus PublicuxAvail Image: Decimal Image: Decimal <td< td=""><td>+ PMMConst.MinAbsTemp</td><td>0</td><td></td><td>Decimal</td><td>INT</td><td></td><td></td><td></td></td<>	+ PMMConst.MinAbsTemp	0		Decimal	INT			
Image: Point Public	+ PMMConst.MaxAbsTemp	80		Decimal	INT			
HPMMConst.Type Decimal INT HPMMConst.Type 257 Decimal INT HPMMConst.Release 257 Decimal INT HPMMConst.Release 257 Decimal INT HPMMConst.Release 257 Decimal INT HPMMConst.Release ()	+ PMMConst PulsDurAvail	1		Decimal	INT			
Information Decimal INT If PMMCNat Release 257 Decimal INT If PMMCN1: () () 0502 PMM_EN I If PMMCN1: () () PMMDatacopy Coies the Date fr. I If PMMStatus Ready_for_Measurement 1 Decimal BOOL I I If PMMStatus Measurement_finithed 0 Decimal BOOL I I I I <td>+ PMMConst Tupe</td> <td>257</td> <td></td> <td>Decimal</td> <td>INT</td> <td></td> <td></td> <td></td>	+ PMMConst Tupe	257		Decimal	INT			
Decimal Doci NO Decimal	+ PMMConst Belease	257		Decimal	INT			
Image: PMMENt:0 () [PMMEN1-I	()	()	Decimar	0502 PMM EN			
PMMStatus Readurement Initiad PMMStatus Readurement Initiad PMMStatus Readurement Initiad PMMStatus Measurement Initiad PMMStatus Initiation Initiation Initiation PMMStatus Shutter Initiation PMMS	DMMEN1-0	()	(,		0502 PMM_EN			
PHMStatus Peady, for Measurement PHMStatus Ready, for Measurement PHMStatus Ready, for Measurement PHMStatus Ready, for Measurement PHMStatus Measurement, Flurining O Pediatistus Measurement, Flurining O Decimal BOOL PHMStatus Status, Fluring, Fluring O Decimal BOOL PHMStatus Status, Fluring, Fluring O Decimal BOOL PHMStatus Shutter_is_open O Decimal BOOL PHMStatus, Shutter_is_Cloeed I Decimal BOOL PHMStatus, Shutter_is_moving O Decimal BOOL	PHMENTO	()	()		_0002.FMM_ER	Conies the Data fr	H	
PMMStatus Redu_for_Measurement 1 Decimal BOOL PMMStatus Redu_for_Measurement 1 Decimal BOOL PMMStatus Measurement_Rinished 0 Decimal BOOL PMMStatus Absorber_to_hot 0 Decimal BOOL PMMStatus Reduits PMM (a laboration of the status Absorber to hot 0 Decimal BOOL PMMStatus Reduits PMM (a laboration of the status Absorber to hot 0 Decimal BOOL PMMStatus Reduits PMM (a laboration of the status Absorber to hot 0 Decimal BOOL PMMStatus Reduits PMM (a laboration of the status Absorber to hot 0 Decimal BOOL PMMStatus Reduits PMM (a laboration of the status Absorber to hot 0 Decimal BOOL PMMStatus Reduits Statut (a laboration of the status Absorber to hot (a laboration of the stat	DMMChahua	()	()		DMMCtahusTupe	copies the plata it		
PMMStatus.Resulter.Running 0 Decimal BOOL PMMStatus.Measurement_Inished 0 Decimal BOOL PMMStatus.Measurement_Inished 0 Decimal BOOL PMMStatus.Measurement_Inished 0 Decimal BOOL PMMStatus.PMM_is_idle 0 Decimal BOOL PMMStatus.Indedition_failure 0 Decimal BOOL PMMStatus.Indedition_failure 0 Decimal BOOL PMMStatus.Indedition_failure 0 Decimal BOOL PMMStatus.Indedition_failure 0 Decimal BOOL PMMStatus.Inter_Acknowledge 0 Decimal BOOL PMMStatus.Shutter_is_copen 0 Decimal BOOL PMMStatus.Shutter_is_Closed 1 Decimal BOOL PMMStatus.Shutter_is_moving 0 Decimal BOOL	PMMStatus Peadu for Measurement	()	()	Desimal	POOL			
PMMStatus.Messurement_Intrihed 0 Decimal BODL PMMStatus.Introduction_faire 0 Decimal BODL PMMStatus.Inter_Acknowledge 0 Decimal BODL PMMStatus.Shuteis_open 0 Decimal BODL PMMStatus.Shuteis_Deted 1 Decimal BODL PMMStatus.Shuteis_Obed 0 Decimal BODL	PMMStatus Measurement Running			Decimal	POOL			
PMMStatus.Photop.ct.p.ht 0 Decimal BODL PMMStatus.Shute_Acknowledge 0 Decimal BODL PMMStatus.Shute_is_open 0 Decimal BODL PMMStatus.Shute_is_open 0 Decimal BODL PMMStatus.Shute_is_moving 0 Decimal BODL	- DMMStatus Measurement finished	0		Decimal	POOL			
FMMStatus RML is_jole 0 Decinal BOOL FMMStatus Shute_Acknowledge 0 Decinal BOOL FMMStatus Shute_is_open 0 Decinal BOOL FMMStatus Shute_is_Ologe 1 Decinal BOOL FMMStatus Shute_is_noving 0 Decinal BOOL	PMMStatus Absorber to bot	0		Decimal	POOL			
PMMStatus:Finding_index 0 Decimal BODL PMMStatus:Indidition_failure 0 Decimal BODL PMMStatus:Indidition_failure 0 Decimal BODL PMMStatus:Statt_Acknowledge 0 Decimal BODL PMMStatus:Shutte_factorowledge 0 Decimal BODL PMMStatus:Shutte_fic_Open 0 Decimal BODL PMMStatus:Shutte_fic_Open 0 Decimal BODL PMMStatus:Shutte_fic_Open 0 Decimal BODL	PMMStatus.Absolber_to_not	0		Desinal	BOOL			
PMMStatus Statu Acknowledge 0 Decimal BODL PMMStatus Statu Acknowledge 0 Decimal BODL PMMStatus Shutte_is_open 0 Decimal BODL PMMStatus Shutte_is_Closed 1 Decimal BODL PMMStatus Shutte_is_moving 0 Decimal BODL	PMMStatus.PMM_Is_idle	0		Decimal	BOOL			
PMMStatus Stutz _Acknowledge 0 Decimal BUDL PMMStatus Shutz _Acknowledge 0 Decimal BUDL PMMStatus Shutz _ acknowledge 0 Decimal BUDL PMMStatus Shutz _ acknowledge 0 Decimal BUDL PMMStatus Shutz _ is _ open 0 Decimal BUDL PMMStatus Shutz _ is _ moving 0 Decimal BUDL	PMMStatus.inadiation_railure	0		Decimal	BOOL			
PMMStatus Shutter_is_open 0 Decimal BOOL PMMStatus Shutter_is_open 0 Decimal BOOL PMMStatus Shutter_is_moving 0 Decimal BOOL	PMMStatus.Stat_Acknowledge	0		Decimal	BOOL			
Frimmissional and the state U Decimal BUUL -PMMStatus Shutter_is_Roving 1 Decimal BOOL -PMMStatus Shutter_is_moving 0 Decimal BOOL	Philliphia Shutter Acknowledge	0		Decimal	BUUL			
PMMStatus Shutter is moving 0 Decimal BOOL	PMMStatus Shutter is Closed			Decimal Decimal	BUUL			
Primistarus.snutter_is_moving U Decimal BUUL	PhilliChaka Chatter is maxim	1		Decimal	BOOL			
Diditional Desired	PMmStatus.Shutter_is_moving	0		Decimal	BUUL			
U Decimal BOUL	Emmosadus.Shutter error timeout			Decimal	BUUL			
Transformeter angle formet SUL	Thinstoor.onuto_onge_sense			Counter	BUUL			
Commission Commis	PMMVal	{}	{}	De la d	PMMVariype			
arrentivat.nemaring.upacity 2/31653 Decimal DINT	PMMVar. RemainingLapacity	2731863		Decimal	DINT			
HTMMVar.Apscroperiemperature 31675 Decimal DINT	PMMVar.AbsorberTemperature	31675		Decimal	DINT			
Decimal DINT	H PMMVar. Housing1	0		Decimal	DINT			
PMMValHousing2 0 Decimal DINT	+ PMMVar.Housing2	0		Decimal	DINT			
PMMVatHousing3 0 Decimal DINT	+ PMMVar.Housing3	0		Decimal	DINT			
+ PMMVar.MesuredEnergy 0 Decimal DINT	+ PMMVar.MesuredEnergy	0		Decimal	DINT			
+ + PMMVar.MeasuredPower 0 Decimal DINT	+ PMMVar.MeasuredPower	0		Decimal	DINT			

Abb. 13.14: PMM-Variablen



14 Einbindung im EtherCAT[®]

EtherCAT[®] steht für Ethernet for Control Automation Technology und ist ein auf Ethernet basierender Feldbus. EtherCAT[®] ist für die von den Feldbussen her bekannte Bus- oder Linienstruktur optimiert. In dieser Topologie werden die EtherCAT[®]-Slave-Teilnehmer in Reihe geschaltet. Um dies zu ermöglichen, hat jeder EtherCAT[®]-Slave-Teilnehmer einen kommenden und einen weiterführenden Ethernet-Anschluss.

Das EtherCAT[®]-Netzwerk wird mit der Automatisierungssoftware TwinCAT[®] unter Windows[®] konfiguriert. Für die Konfiguration werden die elektronischen Datenblätter der angeschlossenen EtherCAT[®]-Geräte, die sogenannten ESI-Dateien (EtherCAT[®] Slave Information) benötigt. Jedes EtherCAT[®]-Gerät benötigt eine individuelle ESI-Datei, die vom jeweiligen Gerätehersteller zur Verfügung gestellt wird.

TwinCAT[®] 3 beinhaltet alle Sprachen nach IEC-61131-3. Das Programm für den PMM ist in ST (Strukturierter Text) geschrieben.

Voraussetzungen für das Einbinden in EtherCAT®:

- Die TwinCAT[®]-Software ist auf dem PC installiert (eine detaillierte Installationsanweisung finden Sie auf der Webseite des Herstellers Beckhoff).
- Die ESI-Datei PRIMES PMM ECS Vx.x.xml ist in das TwinCAT®-Verzeichnis (üblicherweise im Ordner c:\TwinCAT\3.x\Config\o\EtherCAT) kopiert.
 Die ESI-Datei PRIMES PMM ECS Vx.yml befindet eich auf dem mitgelieferten Deterträger.

Die Die ESI-Datei **PRIMES PMM ECS Vx.x.xml** befindet sich auf dem mitgelieferten Datenträger.

Das PMM ist über ein Ethernet-Patchkabel der Qualität CAT5e oder höher angeschlossen.



14.1 PMM im Gerätebaum einbinden





14.2 Prozessdatenmapping

- 1. Öffnen Sie die Box **PMM Ethercat**.
- 2. Öffnen Sie das Unterverzeichnis für die Eingangsdaten *TxPDO*.



 Markieren Sie im Projektfenster die ersten zwei Bytes (Statusbytes) und klicken Sie im Kontextmenü auf *Change Multi Link...*.

4.	Markieren Sie den Eingang Status-
	hvte und klicken Sie auf OK











Markieren Sie im Projektfenster das	TwinCAT Proje	ct1 >	×						
	>Name		Online	Туре	Size	Address	In/Out	User ID	Linked to
Contextmenu auf Change Link .	Byte Out	(0)	٥	HSINIT	1.0	20.0	Output	0	
		.	Change Link						
		яX	Clear Link(s)						
			Goto Link Variable						
			Take Name Over from lin	ked Variable					
			Display Mode						
			Add Ne <u>w</u> Item		Ctrl+S	hift+A			
		\times	<u>D</u> elete		Del				
			Move Address						
		→3	Online Write						
		→3	Online Force						
		->>	Release Force						
		0	Add to Watch						
		8	Remove from Watch						
und klicken Sie auf OK .		le 1 B	Syte Out (0) (Output)						
und klicken Sie auf OK .	earch: LC PMM PMM Ins PMM Ins PMM Ins	stance N.pmr pmmccoutbyth	yyte Out (0) (Output) ncommand > QB 5125 mommandbis > QB 5125 es > QB 512567(0, BY	57.0, PMMCom 567.0, PMMCon 167.0, PMMCon 16.10	mandUnior	× 1[1.0] truct [1.0	Show Va <u>U</u> nus U <u>s</u> ec Exclu Exclu Exclu Show Sort	ariables sed d and unu ude disab ude other ude same v Tooltips by Addre:	ised led Devices Image
und klicken Sie auf OK .	earch:	stance N.pmm pmmcc outbyt	yyte Out (0) (Output) a noommand > QB 5125 ommandbis > QB 5125 es > QB 512567.0, BY	57.0, PMMCom 567.0, PMMCon 567.0, PMMCon 7E [1 0]	mandU nior mandbitss	(1.0) truct [1.0	Show Va © Unus © Usec Exclu V Exclu V Exclu Show Va Sort I Show Va Matc V Matc All Ta Array	ariables sed d and unu ude disab ude other ude same w Tooltips by Addres by	ised led Devices Image ss pes e
und klicken Sie auf OK .	PMM PMM PMM Ins PMM Ins PMM Ins PMM Ins PMM Ins	stance N.pmm pmmcoutbyt	yyte Out (0) (Output) command > QB 5125 ommandbis > QB 5125 es > QB 512567.0, BY	57.0, PMMCom 567.0, PMMCon 567.0, PMMCon	mandUnior mandbitss	× (1.0) truct (1.0	Show Va U Linus U Ligector Exclu V Exclu Show Va Show Va Show Va Mate Array Offsets	ariables sed d and unu ude disab ude other ude same w Tooltips by Addres ariable Ty shing Type shing Size ypes w Mode	sed led Devices Image ss pes e
und klicken Sie auf OK .	PMM PMM PMM Ins PMM Ins PMM Ins	stance N.pmm pmmccoutbyt	yte Out (0) (Output) s ncommand > Q8 5125 ommandbits > Q8 5125 es > Q8 512567.0, BY	37.0, PMMCon 367.0, PMMCon 76.17.0)	mandUnior mandbitss	× (1.0) truct (1.0	Show Va U Linus U Ligeco Excle V Excle Show Va Show Va Show Va Mate Array Offsets Cont	ariables sed d and unu ude disab ude other ude same w Tooltips by Addres ariable Ty shing Type shing Size ypes Mode	ised led Devices Image :: : : : : :
und klicken Sie auf OK .	PMM PMM PMM Ins PMM Ins PMM Ins	stance N.pmn pmmc outbyt	yte Out (0) (Output) concommand > QB 5125 ommandbits > QB 5125 es > QB 512567.0, BY	57. 0, PMMCon 567. 0, PMMCon 767. 0	mandUnior	(1.0) truct [1.0	Show Va Uuse Exclu	ariables sed d and unu ude disab ude other ude same v Tooltips by Addres ariable Ty shing Type shing Size ypes v Mode inuous v Dialog	ised led Devices Image ss pes e
und klicken Sie auf OK .	PMM PMM PMMIns PMMIns PMMIns P	stance N.pmm pmmecoutbyt	yte Out (0) (Output) ncommand > QB 5125 ommandbits > QB 5125 es > QB 512567.0. BY	57.0, PMMCom 567.0, PMMCon 76 [1:0]	mandUnior	(1.0) truct (1.0	Show Va Show Va Excle	ariables sed d and unu ude disab ude other ude same v Tooltips by Addres ariable Ty shing Type shing Size ypes v Mode inuous v Dialog Name	sed led Devices Image ss pes e
und klicken Sie auf OK .	PMM PMM PMM Ins PMM Ins PM PM Ins PM I	stance N.pmm putbyt	yte Out (0) (Output) a normmand > QB 5125 ormmandbis > QB 5125 es > QB 512567.0, BY	57.0, PMMCom 57.0, PMMCon TE (1.0)	nandUnior imandbitss	(1.0) truct [1.0	Show Va Show Va Exclu Exclu Exclu Exclu Show Va Sort I Show Va Matc Matc Matc Cy Matc Array Offsets Cont Show Variable Harray	ariables sed d and unu ude disab ude other ude same w Tooltips by Addres ariable Ty shing Size ypes w Mode inuous w Dialog Name 1 over	sed led Devices Image ss pes e
und klicken Sie auf OK .	PMM PMM PMM Ins PMM Ins PMM Ins	stance N.pmm pmmc. outbyt	yte Out (0) (Output) a command > QB 5125 ommandbis > QB 5125 es > QB 512567.0, BY	57.0, PMMCom 57.0, PMMCon 116 11.0)	mandUnior mandbitss	(1.0) truct [1.0	Show Vz Show Vz Show Vz Exck Show Vz Sort I Show Vz Matc V Matc V Matc Offsets Cont Show Variable Hans	ariables sed and unu ude disab ade other ude same by Addre: by Addre: by Addre: ariable Ty by so w Dialog Name d over e over	sed led Devices Image ss pes e
und klicken Sie auf OK .	PMM PMM PMM MAIN PMMIns PMMIns PMMIns PMMIns PMMIns	stance N.pmm pmmec	yte Out (0) (Output) e ncommand > QB 5125 ommandbis > QB 5125 es > QB 512567.0, BY	57.0, PMMCom 567.0, PMMCon 7E [1.0]	nandUnior mandbitss	([1.0]) truct [1.0	Show Vz Show Vz Exclu Exclu Exclu Exclu Exclu Show Vz Sort I Show Vz Matc Z Matc All Tj Array Offsets Cont Show Variable Hanc	ariables sed and unu ude disab de other ude same by Addre: ariable Ty by Addre: ariable Ty pes w Dialog Name d over	ised led Devices Image is pes e

Nach abgeschlossenem Mapping können die Variablengruppen und ihre aktuellen Zustände im Programmfenster (Main [Online]) angezeigt werden.



Abb. 14.1: Anzeige der Variablengruppen und ihre aktuellen Zustände



Beispiel: Zustände der Statusbits

🖥 • 🖽 • 🚰 🛃 🐇 🖕 🖓 • 🖽 • 🖉 • 🖽 🖡	Release - TwinCAT RT (x86) - 🖄	- 🔍 🕾 🖄 🏷 💽 🖳 - 🖕	
PMM 🔹 🛃 🕨 🖬 🧲 🖓 🖬 💭 🗮 🖱) 🖆 🖆 😇 😴 🚽 ! 🏫 💁 📕 💆 🌾 🎯 🔐 🛼 BECKHOFF	•	
olution Explorer 🔹 🕂 🔿	MAIN [Online] X		
	TwinCAT_Device.PMM.MAIN		
Solution 'TwinCAT Ethercat PMM-3' (1 project)	Expression	Туре	Value 📑
TwinCAT Project1	nCounter	INT	9540
	StartMeasurement	BOOL	FALSE
	StartLaser	BOOL	FALSE
	🖗 Result	BOOL	FALSE
A PMM Project	🗉 🧳 StartM	R_Trig	
External Types	🗉 🧳 TPInst	TP	
References	🗉 🤣 pmmdata	PMMVarUnion	
a 📴 DUTs	😑 🧳 pmmstatus	PMMStatusUnion	
PMMCommandbitsstruct (STRUCT)	🗉 🥏 statusbyte	ARRAY [01] OF BYTE	1
😭 PMMCommandUnion (UNION)	😑 🧄 statusbits	PMMStatusbitsstruct	
PMMMeasurementStruct (STRUCT)	Ready_for_Measurement	BIT	TRUE
Comparison of the state of the	Measurement_running	BIT	FALSE
PMMStatusUnion (UNION)	Measurement_finished	BIT	FALSE
PMMVarlist (STRUCT)	Absorber_too_hot	BIT	FALSE
PMMVarUnion (UNION)	idle	BIT	FALSE
States (ENUM)	Irradiation_failure	BIT	FALSE
GVLs	Start_Acknowledge	BIT	FALSE
A POUS	Shutter_Acknowledge	BIT	FALSE
	Shutter_is_open	BIT	TRUE
PICTask (PIcTask)	Shutter_is_closed	BIT	FALSE
P BMM tmc	Shutter_is_moving	BIT	FALSE
PMM Instance	Shutter_Err_Timeout	BIT	FALSE
PicTask Inputs	Shutter_Err_AngleSensor	BIT	FALSE
PIcTask Outputs	bConfigError	BIT	FALSE
B SAFETY	bTriggerTemperature	BIT	FALSE
‰ C++	bTriggerPhoto	BIT	FALSE
⊿ 🔀 I/O	🗉 🛊 pmmcommand	PMMCommandUnion	
⊿ 📲 Devices	🗉 🔌 pmmMeasurement	PMMMeasurementSt	
▲ Tevice 3 (EtherCAT) ↓ Image ↓ Image Image	ø state	STATES	Finish

Abb. 14.2: Zustände der Statusbits



15 Wartung und Inspektion

15.1 Wartungsintervalle

Für die Festlegung der Wartungsintervalle für das Messgerät ist der Betreiber verantwortlich.

PRIMES empfiehlt ein Wartungsintervall von 12 Monaten für Inspektion und Validierung.

Bei sporadischem Gebrauch des Messgeräts kann das Wartungsintervall auf bis zu 24 Monate festgelegt werden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheits-, und Warneinrichtungen im Gerät regelmäßig überprüft werden müssen.

15.2 Reinigung

15.2.1 Geräteoberflächen reinigen

- 1. Lassen Sie das Gerät nach einer Messung eine angemessene Zeit abkühlen.
- 2. Verschließen Sie alle Geräteöffnungen.
- 3. Reinigen Sie die Geräteoberflächen zuerst mit gereinigter, ölfreier Druckluft.
- Für die weitere Reinigung verwenden Sie eine Mischung aus destilliertem Wasser und Isopropanol im Verhältnis von circa 5:1.
 Benutzen Sie fusselfreie Reinigungstücher, die keine Kratzer verursachen. Das können z. B. Microfasertücher oder Papiertücher aus dem Kosmetik-Bereich sein.
- 5. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, dann wenden Sie sich bitte an PRIMES oder Ihren PRIMES-Vertriebspartner.

15.2.2 Schutzglas reinigen

- 1. Lassen Sie das Gerät nach einer Messung eine angemessene Zeit abkühlen.
- 2. Demontieren Sie das Schutzglas gemäß Kapitel 15.3.2 auf Seite 81.
- 3. Reinigen Sie das Schutzglas zuerst mit gereinigter, ölfreier Druckluft.
- 4. Für die weitere Reinigung verwenden Sie Isopropanol (beachten Sie die Sicherheitshinweise des Herstellers).

Die Beschichtung des Schutzglases ist besonders kratzempfindlich. Verwenden Sie Tücher, die zur Reinigung von Schutzgläsern geeignet sind.

5. Ersetzen Sie bei starker, nicht entfernbarer Verschmutzung oder Beschädigung das Schutzglas durch ein Neues.

15.3 Schutzglas wechseln

Das Schutzglas im Strahleintritt ist ein Verschleißteil und kann bei Bedarf gewechselt werden.

Das Schutzglas ist mit einer Antireflex-Beschichtung beschichtet und hat geringe Reflexionswerte kleiner 1 %. Um erhöhte Reflexion zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich original PRIMES Schutzgläser.

Schutzglasdurchmesser	55 mm	
Glasdicke	1,5 mm	
Bestellnummer	NIR	410-070-021 (1 Stück); 410-070-031 (10 Stück)
	BG	410-070-024 (1 Stück); 410-070-033 (10 Stück)



15.3.1 Warnhinweise

GEFAHR

Schwere Verletzungen der Augen oder der Haut durch Laserstrahlung

Ist das Schutzglas nicht korrekt eingelegt, kann durch Reflexion gerichtete Laserstrahlung entstehen.

 Achten Sie darauf, dass das neue Schutzglas plan in der Vertiefung des Gerätes / der Wechselkasette liegt.

VORSICHT

Verbrennungen durch heiße Bauteile

Der Absorber unter dem Schutzglas ist nach einer Messung heiß. Ein unbeabsichtigtes Hineinfassen während des Schutzglaswechsels kann zu Verbrennungen führen.

- Reinigen bzw. Wechseln Sie das Schutzglas nicht direkt nach einer Messung.
- Lassen Sie das Gerät eine angemessene Zeit abkühlen.

ACHTUNG

Beschädigung / Zerstörung des Gerätes

Verschmutzungen und Fingerabdrücke am Schutzglas können im Messbetrieb zur Beschädigung oder zum Zerspringen bzw. Splittern des Schutzglases führen.

- ▶ Reinigen bzw. Wechseln Sie das Schutzglas nur in staubfreier Umgebung.
- Berühren Sie nicht das Schutzglas oder den Absorber.
- ▶ Tragen Sie beim Schutzglaswechsel geeignete Handschuhe.



15.3.2 Schutzglas am PMM austauschen

- 1. Beachten Sie die Warnhinweise im Kapitel 15.3.1 auf Seite 80.
- 2. Schalten Sie die Laserquelle aus.
- 3. Stellen Sie sicher, dass alle bewegliche Teile, z. B. Roboterarme, etc. im Stillstand sind und dass diese nicht unbeabsichtigt in Bewegung gebracht werden können.
- 4. Lassen Sie das Gerät eine angemessene Zeit abkühlen.
- 5. Öffnen Sie den Verschluss.
- 6. Ziehen Sie geeignete Handschuhe an.
- 7. Schrauben Sie die vier Schrauben (Torx TX 10) am Schutzglashalter heraus. Bei älteren Modellen Sechskant SW 2,0.
- 8. Nehmen Sie den Schutzglashalter vorsichtig nach oben ab.
- Drücken Sie das Schutzglas mit einem stumpfen Gegenstand am Rand nieder, fassen Sie es am Umfang an und heben Sie es heraus.
 Falls der O-Ring am Schutzglas haften bleibt, entfernen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder in die Eintrittsapertur ein.
- 10. Prüfen Sie das gereinigte oder ein neues Schutzglas auf Verunreinigungen.
- 11. Setzen Sie das neue Schutzglas in das Gerät ein.
- 12. Legen Sie die Teflonscheibe auf das Schutzglas.
- 13. Schrauben Sie den Schutzglashalter mit vier Schrauben gleichmäßig fest.
- 14. Prüfen Sie den sicheren Sitz des Schutzglashalters. Der Schutzglashalter muss plan am Gerät anliegen.
- 15. Schließen Sie den Verschluss.



Abb. 15.1: Schutzglas am PMM austauschen



15.4 Wechselkassette (Option)

Optional kann das PMM mit einer Wechselkassette geliefert werden. Bei dieser Ausführung ist das Schutzglas in einer Kassette eingefasst, die ohne Werkzeug schnell ausgetauscht werden kann.

15.4.1 Wechselkassette austauschen

- 1. Beachten Sie die Warnhinweise im Kapitel 15.3.1 auf Seite 80.
- 2. Schalten Sie die Laserquelle aus.
- 3. Stellen Sie sicher, dass alle bewegliche Teile, z. B. Roboterarme, etc. im Stillstand sind und dass diese nicht unbeabsichtigt in Bewegung gebracht werden können.
- 4. Lassen Sie das Gerät eine angemessene Zeit abkühlen.
- 5. Öffnen Sie den Verschluss.
- 6. Ziehen Sie geeignete Handschuhe an.
- 7. Drücken Sie den Taster der Kassettenverriegelung.
- Die Wechselkassette wird von einem Auswerfer automatisch angehoben.
- 8. Ziehen Sie die Wechselkassette aus dem Gehäuse heraus.
- 9. Setzen Sie die neue Wechselkassette (mit dem O-Ring nach oben zeigend) schräg in die Gehäuseausfräsung ein.
- 10. Halten Sie den Taster der Kassettenverriegelung gedrückt.
- 11. Drücken Sie die Wechselkassette in das Gehäuse und lassen Sie den Taster los.
- ➤ Die Wechselkassette ist nun verriegelt.
- 12. Schließen Sie den Verschluss.



Abb. 15.2: Wechselkassette austauschen



15.4.2 Schutzglas der Wechselkassette austauschen

- 1. Stecken Sie ein stumpfes Werkzeug in die Bohrung \emptyset 3 mm.
- 2. Drücken Sie den Haltering mit Teflonscheibe aus der Wechselkasette, fassen Sie diese am Umfang an und heben Sie diese heraus.
 - Der Haltering wird magnetisch in der Wechselkasette gehalten.
- Drücken Sie von unten vorsichtig das Schutzglas aus der Wechselkasette.
 Falls der innere O-Ring am Schutzglas haften bleibt, entfernen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder in die Wechselkasette ein.
- 4. Ziehen Sie geeignete Handschuhe an.
- 5. Prüfen Sie das gereinigte oder ein neues Schutzglas auf Verunreinigungen.
- 6. Setzen Sie das neue Schutzglas in die Wechselkasette ein.
- 7. Legen Sie die Teflonscheibe unter den magnetischen Haltering und setzen Sie diese auf das Schutzglas.
- 8. Prüfen Sie den sicheren Sitz des Schutzglases. Der Haltering mit Teflonscheibe und Schutzglas müssen plan in der Wechselkasette liegen.



Abb. 15.3: Schutzglas der Wechselkassette austauschen



16 Maßnahmen zur Produktentsorgung

Dieses PRIMES-Messgerät unterliegt als B2B-Gerät der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (Waste Electrical and Electronical Equipment – WEEE) sowie den entsprechenden nationalen Gesetzen. Die WEEE-Richtlinie verpflichtet Betreiber das Gerät nicht über den Hausmüll, sondern in einer getrennten Elektroaltgeräte-Sammlung umweltverträglich zu entsorgen.

PRIMES gibt Ihnen im Rahmen der WEEE-Richtlinie, umgesetzt im Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG), die Möglichkeit zur Rückgabe Ihres PRIMES-Messgerätes zur kostenfreien Entsorgung. Sie können innerhalb der EU zu entsorgende PRIMES-Messgeräte (dieser Service beinhaltet nicht die Versandkosten) an unsere Adresse senden:

PRIMES GmbH Max-Planck-Str. 2 64319 Pfungstadt Deutschland

Falls Sie sich außerhalb der EU befinden, kontaktieren Sie bitte Ihren zuständigen PRIMES-Vertriebspartner um das Vorgehen zur Entsorgung Ihres PRIMES-Messgerätes vorab abzustimmen.

PRIMES ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register (stiftung ear) als Hersteller unter der Nummer WEEE-Reg.-Nr. DE65549202 registriert.



17 Technische Daten

Messparameter		Standard Absorber 1)	Advanced Absorber 1)			
Leistungsbereich		400 – 6 000 W ²⁾	400 – 12 000 W ²⁾			
Wellenlängenbereich BG		440 – 460 nm / 510 – 540 nm				
	NIR	800 – 1 100 nm				
Max. Strahldurchmesser		30 mm				
Max. Leistungsdichte	> 10 mm	1,5 kW/cm ²	4 kW/cm ²			
am Absorber (ca. 25 mm unter der Geräteoberkan-	10 – 3 mm	2,5 kW/cm ²	5 kW/cm ²			
te bei geöffnetem Ver- schluss) bei Strahldurch-	3 – 1,5 mm	5 kW/cm ²	10 kW/cm ²			
messer	< 1,5 mm	6 kW/cm ²	12 kW/cm ²			
Bestrahlungszeit ²⁾		0,1 – 2,0 s (abhängig 0,1 – 1,0 s	von der Laserleistung) (Typ AP3s)			
Min. Ein / Aus-Zeiten (Tastve für gepulste Laser	erhältnis)	50 μs (z. B. max. 10 kHz bei 50 % Tastverhältnis)				
Max. Laseranstiegszeit		100 µs				
Energie pro Messung		400 – 3 500 J				
Empfohlene Energie pro Messung		400 – 1 000 J				
Gesamtdauer bis zur Messwertausgabe		< 15 s				
Gesamtdauer bis zur Messwertausgabe bei Geräten mit reduzierter Thermalisie- rungszeit (Typ AP3s)		< 5 s				
Nominale Messfrequenz		500 J: 1 Zyklus / 2 min 1 000 J: 1 Zyklus / 4 min				
¹⁾ Die Ausstattung Ihres Gerätes mit einem Standard- oder Advanced Absorber entnehmen Sie bitte den Angaben auf dem Typenschild.						
²⁾ Die angegebenen Maxin (E = $P \cdot t$).	nalwerte sind	immer im Zusammenhang mit der m	aximalen Energie zu verstehen			
Geräteparameter		Standard Absorber 1)	Advanced Absorber 1)			
Max. Absorbertemperatur		120 °C				
Max. Einfallswinkel senkrecht zur Eintritt- sapertur		± 10°				
Max. Toleranz zum mittigen	Strahleinfall	± 2,0 mm				
Messgenauigkeit bei einem E bis 10°	Einfallswinkel	± 3 %				
Reproduzierbarkeit		± 1 %				









Versorgungsdaten	
Elektrische Versorgung DC IN DC OUT	24 V DC +25 % / -20 %; 250 mA 24 V DC / max. 5 A
Kommunikation	
Schnittstellen (alternativ)	PROFINET® / PROFINET® LWL PROFIBUS® Parallel DeviceNet™ EtherNet/IP™ EtherCAT®
Maße und Gewichte	
Abmessungen (LxBxH) • geschlossen • offen	200 x 100 x 89 mm 246 x 100 x 227 mm
Gewicht (ca.)	2,2 kg
Umgebungsbedingungen	
Gebrauchstemperaturbereich	15 – 40 °C
Lagerungstemperaturbereich	5 – 50 °C
Referenztemperatur	22 °C
Zulässige relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)	10 – 80 %



18 Abmessungen



Maße in mm



19 Einbauerklärung für unvollständige Maschinen

Original-Einbauerklärung für unvollständige Maschinen

nach der EG-Richtlinie Maschinen 2006/42/EG, Anhang II B

Der Hersteller: PRIMES GmbH, Max-Planck-Straße 2, 64319 Pfungstadt erklärt hiermit, dass die unvollständige Maschine mit der Bezeichnung:

PowerMeasuringModule (PMM)

Typen: PMM

die Bestimmungen der folgenden einschlägigen EG-Richtlinien erfüllt:

 Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
 EMV-Richtlinie 2014/30/EU
 Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

> Bevollmächtigter für die Dokumentation: PRIMES GmbH, Max-Planck-Str. 2, 64319 Pfungstadt

Die zur unvollständigen Maschine gehörende technische Dokumentation nach Anhang VII Teil B der Maschinenrichtlinie wurde erstellt. Der Hersteller verpflichtet sich, diese technischen Unterlagen der zuständigen nationalen Behörde bei begründetem Verlangen innerhalb einer angemessenen Zeit elektronisch zu übermitteln.

Diese unvollständige Maschine ist für den Einbau in einer Laseranlage bestimmt. Die Inbetriebnahme ist solange untersagt, bis sichergestellt wurde, dass die gesamte Maschine, in die diese unvollständige Maschine eingebaut ist, den Bestimmungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG und des Laser-Strahlungsschutzes u. a. DIN EN ISO 12254, DIN EN 60825 und TROS entspricht.

Pfungstadt, 11. August 2021

Dr. Reinhard Kramer, Geschäftsführer



20 Herstellererklärung

Wir, die PRIMES GmbH, erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Gerätevariante

PowerMeasuringModule PMM PROFINET LWL

folgende Anforderungen und Normen erfüllt:

- Guideline "Profinet Cabling and Interconnection Technology", Version 2.00 March 2007
- PI-specification "Physical Layer Medium Dependent Sublayer on 650 nm Fiber Optics" version 1.0 January 2008.
- IEC 61158-6-10/CD: 2010 Industrial Communication Networks Fieldbus specification, Part 6-10: Application layer protocol specification Type 10 elements (PROFINET).



21 Anhang













21.3 Max. Laserleistung in Abhängigkeit von der Bestrahlungszeit für Geräte mit Advanced Absorber









21.5 Add-On Instruction der Steuerungssoftware RSLogix 5000

Weitere Informationen finden Sie in der Datei "DeviceNet Project Report" auf dem beiliegenden Datenträger.



